

F-Tester®

Uživatelská příručka





Obsah

1	O ro	dině za	ařízení F-Tester®	3
	1.1	F-Test	er® 4drive-box	3
		1.1.1	Měřicí vlastnosti	4
2	Dos	tupné ł	HW konfigurace	6
	2.1	F-Test	er® 1GE	6
		2.1.1	Napájení	6
		2.1.2	Dostupná síťová rozhraní	7
	2.2	F-Test	er® 5G (Wireless)	8
		2.2.1	Napájení	8
		2.2.2	Dostupná síťová rozhraní	8
	2.3	F-Test	er [®] 4drive-box	11
		2.3.1	Popis hardwarové výbavy	11
		2.3.2	Schéma zapojení	12
		2.3.3	Popis čelního panelu	13
		2.3.4	SIM sloty	15
		2.3.5	Zapnutí a vypnutí	15
		2.3.6		17
		2.3.7	Baterie a její provoz	17
		2.3.8	Provoz ze sítě \sim 230 V	19
		2.3.9	Provoz z palubní sítě automobilu	19
		2.3.10	Dislokovaný ovládací panel	19
	2.4	F-Test	er® 4drive-box verze 2	21
		2.4.1	Popis hardwarové výbavy	21
		2.4.2	Schéma zapojení	22
		2.4.3	Popis čelního panelu	23
		2.4.4	SIM sloty	24
		2.4.5	Zapnutí a vypnutí	25
		2.4.6	Napájení	27
		2.4.7	Baterie a její provoz	27
		2.4.8	Provoz ze sítě \sim 230 V	28
		2.4.9	Provoz z palubní sítě automobilu	28
		2.4.10	Dislokovaný ovládací panel	28
3	Graf	ické už	živatelské rozhraní	30
	3.1	Dostur	oné varianty grafického rozhraní	30
	3.2	Popis	grafického rozhraní	30



	3.3 3.4 3.5	3.2.1 Přizpůsobení uživatelského rozhraní 3.2.2 Stavová lišta 3.2.3 Stav měřicí infrastruktury Menu - Start Scenario Menu - Start Scenario Menu - Results Menu - Results 3.4.1 Práce s výsledky 3.4.2 Získání výsledků měření 3.4.3 Nahrání dříve stažených výsledků 3.4.4 Podrobné výsledky testovacího scénáře 3.4.5 Struktura souborů s uloženými daty 3.4.6 Data aplikace Iperf3 3.4.7 Data aplikace FlowPing 3.4.8 Informace o poloze 3.4.9 Informace o wi-Fi sítích 3.4.10 Informace o Wi-Fi sítích Menu - Configuration Stitích 3.5.1 Editace stávajícího měřicího zařízení a přidání nového	30 31 35 41 42 42 42 46 47 48 49 55 59 61
	N	3.5.3 Editace stávajícího testovacího scénáře a přidání nového	71
4	Nasi 4.1 4.2 4.3	taveníWebové konfigurační rozhraníKonfigurace z příkazové řádkyVýchozí přístupy a hesla4.3.1Webové rozhraní4.3.2SSH4.3.3Terminál	75 75 77 78 78 79 79
5	Pod 5.1 5.2	pora Důležité kontakty	80 80 81
6	Hist	orie verzí	82
7	Dalš	ší zdroje	83



1. O rodině zařízení F-Tester[®]

Zařízení F-Tester[®] je určeno pro měření parametrů komunikačních sítí založených na rodině protokolů TCP/IP. Pro měření lze definovat měřicí scénář s libovolným datovým profilem (časovou sousledností) generovaných dat. Výsledky provedených měření jsou vyhodnoceny korelovanými časovými průběhy odezvy komunikační sítě v podobě aktuální přenosové rychlosti, zpoždění ve smyčce a chybovosti. Výstupem analýzy jsou přehledné grafy ve vektorovém formátu PDF a textové soubory se zpracovanými výsledky.

Seznam dostupných HW platforem:

- 1GE Měření pro NGA a VHCN sítí.
- 10GE Měření na technologii Ethernet 10 Gbit/s.
- 5G Měření v mobilních sítích 4G/5G a WLAN sítích (Wi-Fi).
- Orchestrator Orchestrace a vizualizace jednotek a testů.
- Server Měřicí server platformy F-Tester®.
- 4drive-box Zařízení pro měření v mobilních sítí 4G/5G a WLAN sítích (Wi-Fi) s možností souběžného měření více operátorů.

1.1 F-Tester® 4drive-box

Unikátní sestava **F-Tester**[®] **4drive-box** je určena pro měření přenosových parametrů mobilních komunikačních sítí založených na rodině protokolů TCP/IP.

Sestava **F-Tester® 4drive-box** je vybavena čtveřicí základních jednotek F-Tester® 5G s bezdrátovými moduly a může tak **souběžně měřit mobilní sítě tří různých operátorů** a zároveň **skenovat bezdrátové sítě Wi-Fi**. Mimoto obsahuje i standardní rozhraní Ethernet 1 Gbit/s.

Sestavu F-Tester[®] 4drive-box charakterizuje:

- Měření a ověřování parametrů NGA (Next Generation Access) sítí ověření výkonnosti a spolehlivosti celé sítě, vybrané služby či aplikace (testy SLA), případně hledání problémů.
- Drive testy za pohybu se zaznamenáním aktuální polohy a parametrů signálu bezdrátové sítě s následným zobrazením přenosové rychlosti a dalších parametrů v závislosti na poloze.



- Automatické restartování spojení unikátní technologie překryvných TCP spojení zajistí při testech bezdrátových sítí s velkým rizikem výpadků minimalizaci prodlevy při opětovném navazování spojení.
- Vhodné pro **umístění do vozidla** s napájením z baterie 12 V DC. Vlastní vestavěná baterie pro pokrytí výpadků napájení a doběhnutí testů po odpojení externího zdroje.
- Multi-bodové testy originální SW rozšíření F-Tester[®] Orchestrator umožňuje libovolně časovat spouštění více nezávislých jednotek a testů z jednoho místa a rozhraní.
- Výsledky zřejmé na první pohled grafy v podobě časových průběhů, histogramů, boxplot aj., ukazují vzájemné souvislosti parametrů.
- Zařízení nebo služba měřicí systém dodáváme jako zařízení nebo poskytujeme službu včetně vyhodnocení expertním týmem.

Zařízení F-Tester[®] 5G je komponentou sestavy F-Tester[®] 4drive-box, která generuje testovací datový tok. Pro měření lze definovat měřicí scénář s libovolným datovým profilem (časovou sousledností) generovaných dat. Výsledky provedených měření jsou pak vyhodnoceny korelovanými časovými průběhy odezvy komunikační sítě v podobě aktuální přenosové rychlosti, zpoždění ve smyčce a chybovosti.

1.1.1 Měřicí vlastnosti

Sestava umožňuje provádět široké portfolio testů ověřujících parametry datového spoje/spojů. **Obecné typy testů:**

- měření definovaným profilem rychlosti (generování toku UDP s různou a v čase proměnnou velikostí paketů) konstantní rychlost, schody, dávky, pila a další složitější časové průběhy,
- souběžné generování většího počtu toků mezi různými kombinacemi síťových zařízení F-Tester[®] 5G,
- emulace toků na základě předdefinovaných charakteristik nebo ze záchytu dat (např. pro aplikace http, VoIP, IPTV, speciální průmyslové protokoly).

Charakter prováděných testů:

- Krátkodobá měření:
 - přehledové ověření funkčnosti,
 - ověření mezních parametrů.
- Dlouhodobá měření:
 - detailní měření v horizontu hodin, dnů, týdnů,
 - testování stability komunikace.

Testy přizpůsobené NGA i mobilním sítím:

• Testy propustnosti 30/100 Mbit/s pomocí protokolu TCP:



- konfigurovatelné parametry včetně počtu souběžných toků,
- konfigurovatelné posloupnosti testů,
- volba varianty TCP protokolu Reno, Cubic, BBR a Hybla,
- vyhodnocení přenosových rychlostí dle doporučeného přístupu BEREC,
- vyhodnocení zpoždění ve smyčce a stability spojení.
- Testy pomocí protokolu UDP pro ověření splnění minimální rychlosti pokrytí mobilní sítí:
 - ověření mezí propustnosti,
 - ověření stability při konstantním toku,
 - vyhodnocení zpoždění ve smyčce a jeho kolísání,
 - vyhodnocení ztrátovosti paketů.

Přehledové skenování Wi-Fi sítí:

- Skenování v pásmech 2,4 a 5 GHz.
- Podpora standardů:
 - IEEE 802.11b (Wi-Fi 1),
 - IEEE 802.11a (Wi-Fi 2),
 - IEEE 802.11g (Wi-Fi 3),
 - IEEE 802.11n (Wi-Fi 4),
 - IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5),
 - IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6/6E).



2. Dostupné HW konfigurace

2.1 F-Tester® 1GE

Zařízení F-Tester[®] ve variantě **1GE** je dostupné v následující konfiguraci:

- CPU: AMD Embedded G series GX-412TC (4 x 1 GHz).
- RAM: 4 GB DDR3.
- Disk: SSD 256 GB.
- Dostupná komunikační rozhraní:
 - 1 x MGMT rozhraní Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbit/s.
 - 2 x NET rozhraní Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbit/s.
- Rozměry: 168 mm šířka x 157 mm hloubka x 30 mm výška.
- Krytí zařízení: IP40.
- Rozsah pracovních teplot: 0°C až 65°C (nekondenzující).

2.1.1 Napájení

Pro správnou činnost zařízení je nutné, aby bylo napájeno kvalitním zdrojem stejnosměrného proudu 2 A a napětí 12 V. Pro připojení napájecího zdroje je dostupný konektor JACK 2,5 mm, viz obrázek 2.1.

Pokud není použit dostatečně proudově dimenzovaný napájecí zdroj, může se zařízení chovat nespolehlivě nebo může docházet k nenadálým restartům.



2.1.2 Dostupná síťová rozhraní

Zařízení F-Tester® 1G disponuje třemi síťovými rozhraními technologie Ethernet, viz obrázek 2.1.



Obrázek 2.1: Zobrazení komunikačních rozhraní Ethernet zařízení F-Tester®-1GE.

Funkce jednotlivých rozhraní je následující:

- MGMT síťové rozhraní pro dohled a konfiguraci.
- NET rozhraní pro připojení do zákaznické sítě, přes které je veden testovací datový provoz. Oba síťové porty jsou rovnocenné a ve výchozí konfiguraci je mezi nimi realizován síťový most (L2 přemostění).



2.2 F-Tester[®] 5G (Wireless)

Zařízení F-Tester[®] ve variantě 5G je dostupné v následující konfiguraci:

- CPU: AMD Embedded G series GX-412TC (4 x 1 GHz).
- RAM: 4 GB DDR3.
- Disk: SSD 256 GB.
- Dostupná komunikační rozhraní:
 - 1 x MGMT rozhraní Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbit/s.
 - 2 x NET rozhraní Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbit/s.
- Rozměry: 168 mm šířka x 157 mm hloubka x 30 mm výška.
- Krytí zařízení: IP40.
- Rozsah pracovních teplot: 0°C až 65°C (nekondenzující).
- Mobilní datová síť lze použít 3 typy modemů:
 - Sierra Wireless EM7565 LTE CAT-12; MIMO 2x2; GNSS.
 - Telit LM960 LTE CAT-18; MIMO 4x4; GNSS.
 - Telit FM980 4G/5G Rel. 15; 5G sub-6 FDD, TDD; LTE CAT-20; MIMO 4x4; GNSS.
- · Bezdrátová síť technologie Wi-Fi:
 - Compex WLE900VX, Dual Band, 3x3 MIMO Wave 1, přenosová rychlost až 1,3 Gbit/s.

2.2.1 Napájení

Pro správnou činnost zařízení je nutné, aby bylo napájeno kvalitním zdrojem stejnosměrného proudu 2 A a napětí 12 V. Pro připojení napájecího zdroje je dostupný konektor JACK 2,5 mm, viz obrázek 2.3.

Pokud není použit dostatečně proudově dimenzovaný napájecí zdroj, může se zařízení chovat nespolehlivě nebo může docházet k nenadálým restartům.

2.2.2 Dostupná síťová rozhraní

Zařízení F-Tester® 5G disponuje třemi síťovými rozhraními technologie Ethernet, viz obrázek 2.2.

Funkce jednotlivých rozhraní je následující:

- Power Kolébkový vypínač. Pokud je zapnuto, zelená LED svítí.
- SIM Slot pro SIM karty plné velikosti Full size (1FF). Ve výchozím stavu se používá slot SIM 1.
- Console RS232 rozhraní pro terminálový přístup.



- MGMT Síťové rozhraní pro dohled a konfiguraci.
- NET Rozhraní pro připojení do zákaznické sítě, přes které je veden testovací datový provoz. Oba síťové porty jsou rovnocenné a ve výchozí konfiguraci je mezi nimi realizován síťový most (L2 přemostění).

Zařízení F-Tester[®] 5G disponuje stejnými fyzickými rozhraními pro metalickou síť jako F-Tester[®] 1GE. Rozmístění i funkce jsou stejné viz obrázek 2.2.



Obrázek 2.2: Zobrazení komunikačních rozhraní Ethernet zařízení F-Tester® 5G.

F-Tester[®] 5G ve verzi 4x4 MIMO disponuje následujícími bezdrátovými rozhraními viz obrázek 2.3:

- P1 primární anténa mobilního připojení.
- P2 primární anténa mobilního připojení.
- D1 sekundární/diverzitní anténa mobilního připojení.
- D2 sekundární/diverzitní anténa mobilního připojení.
- GPS anténa pro příjem GPS signálu.
- W1 1. anténa technologie Wi-Fi.
- W2 2. anténa technologie Wi-Fi.
- W3 3. anténa technologie Wi-Fi.
- 12VDC napájecí konektor 12 V DC 2.2.1.

Všechna uvedená rozhraní jsou zakončena konektorem SMA-F.





Obrázek 2.3: Zobrazení bezdrátových komunikačních rozhraní zařízení F-Tester® 5G. Na ukázce není osazeno bezdrátové rozhraní Wi-Fi



2.3 F-Tester[®] 4drive-box

2.3.1 Popis hardwarové výbavy

Sestava F-Tester[®] 4drive-box disponuje zařízeními F-Tester[®] 5G, ve verzi pro ověřování parametrů bezdrátových sítí. HW výbava zařízení F-Tester[®] 5G je podrobně uvedena v datasheetu na webové stránce produktu, v sekci podpory¹.

Parametry sestavy F-Tester® 4drive-box:

- Napájení: 13 15 V DC, příkon 50 W (napájení z autobaterie nebo externího adaptéru 230 V AC, interní baterie ve funkci UPS).
- Rozsah pracovní teploty: 0° 85°C.
- Ovládání a dohled: WEB rozhraní, terminál.
- Stupeň krytí: IP40.
- Šasi: 3U, 19".
- Hmotnost: 6 kg.
- Úložný prostor: SSD 256 GB (lze navýšit).

Vnější pohled na zapojenou sestavu F-Tester® 4drive-box je uveden na obrázku 2.4.



Obrázek 2.4: Sestava F-Tester® 4drive-box.

¹https://f-tester.fel.cvut.cz/technicka-podpora/dokumentace



2.3.2 Schéma zapojení

Sestava F-Tester[®] 4drive-box je vystrojena třemi identickými zařízeními F-Tester[®] 5G (FTW) ve funkci klientů generujících testovací datové toky a jedním zařízením F-Tester[®] Orchestrator (FTO) ve funkci řídícího prvku vybaveného mobilním a Wi-Fi rozhraním.



Obrázek 2.5: Schéma zapojení sestavy F-Tester® 4drive-box.

Konfigurace síťových rozhraní jednotlivých zařízení je:

- FTO (F-Tester[®] Orchestrator):
 - MGMT (eth0, eth1) rozhraní přístupné na čelním panelu sestavy (port MGMT), rozhraní vnitřní sítě sestavy, eth. most se statickou IP adresou 172.16.10.1/24, konfigurace a dohled nad zařízením.
 - WAN (eth2) rozhraní přístupné na čelním panelu sestavy (port WAN), připojení sestavy do sítě WAN pro vzdálenou správu, IP adresa statická/dynamická dle možností uživatele, při zapojení rozhraní Mobile i WAN současně, má vždy prioritu v komunikaci rozhraní WAN (z důvodu lepší metriky).
 - Mobile rozhraní přístupné na čelním panelu sestavy (port P a D), připojení sestavy do sítě WAN, IP adresa statická/dynamická dle možností uživatele, při zapojení rozhraní Mobile i WAN současně, má vždy prioritu v komunikaci rozhraní WAN (z důvodu lepší metriky).



- Wi-Fi rozhraní přístupné na čelním panelu sestavy (port W1 a W2), připojení sestavy do sítě WAN, IP adresa statická/dynamická dle možností uživatele.
- GPS port pro připojení externí antény GNSS.
- FTW1 (F-Tester[®] 5G):
 - MGMT (eth0, eth1, eth2) rozhraní vnitřní sítě sestavy, eth. most se statickou IP adresou 172.16.10.11/24,
 - Mobile měřicí rozhraní přístupné na čelním panelu, přístup do měřené sítě WAN, režim DHCP.
 - Wi-Fi (volitelné) rozhraní přístupné na čelním panelu sestavy (port W1).
- FTW2 (F-Tester® 5G):
 - MGMT (eth0, eth1, eth2) rozhraní vnitřní sítě sestavy, eth. most se statickou IP adresou 172.16.10.12/24,
 - Mobile měřicí rozhraní přístupné na čelním panelu, přístup do měřené sítě WAN, režim DHCP,
 - Wi-Fi (volitelné) rozhraní přístupné na čelním panelu sestavy (port W1).
- FTW3 (F-Tester[®] 5G):
 - MGMT (eth0, eth1, eth2) rozhraní vnitřní sítě sestavy, eth. most se statickou IP adresou 172.16.10.13/24,
 - Mobile měřicí rozhraní přístupné na čelním panelu, přístup do měřené sítě WAN, režim DHCP,
 - Wi-Fi (volitelné) rozhraní přístupné na čelním panelu sestavy (port W1).

2.3.3 Popis čelního panelu

Na čelním panelu sestavy jsou vyvedena datová rozhraní jednotlivých zařízení F-Tester[®] 5G. Každé ze zařízení **FTW** disponuje následujícími porty:

- Primární rozhraní porty P1 a P2. Tato rozhraní slouží pro testy mobilní sítě. Je osazeno konektorem SMA-F.
- Diverzitní rozhraní porty D1 a D2. Tato rozhraní slouží pro testy mobilní sítě. Je osazeno konektorem SMA-F.
- Wi-Fi rozhraní port **W1**. Rozhraní modulu bezdrátové sítě WLAN Wi-Fi. Je osazeno konektorem RSMA.

Zařízení **FTO** disponuje rozhraními:

- Primární rozhraní port P. Toto rozhraní slouží pro vzdálený dohled a správu zařízení prostřednictvím mobilní sítě (včetně exportu výsledků). Je osazeno konektorem SMA-F.
- Diverzitní rozhraní port D. Toto rozhraní slouží pro vzdálený dohled a správu zařízení prostřednictvím mobilní sítě (včetně exportu výsledků). Je osazeno konektorem SMA-F.



- Port GPS toto rozhraní slouží pro připojení externí antény systému GNSS s podporou pro sítě: GPS, GLONASS, Galileo, Beidou. Napájení aktivní antény je nutné řešit s podporou sestavy F-Tester[®] 4drive-box. Je osazeno konektorem SMA.
- Rozhraní Wi-Fi porty W1 a W2. Toto rozhraní slouží pro vzdálený dohled a správu sestavy (včetně exportu výsledků). Je osazeno konektorem RSMA.

Na čelním panelu sestavy jsou v samostatné sekci umístěny další ovládací prvky, datová rozhraní a diagnostické LED diody stavu sestavy. Konkrétně:

- WAN rozhraní je určeno pro vzdálený dohled a správu zařízení FTO prostřednictvím pevné sítě a technologie Ethernet (včetně exportu výsledků).
- **MGMT** rozhraní je určeno pro lokální dohled a správu zařízení **FTO** prostřednictvím technologie Ethernet (včetně exportu výsledků).
- LED Car indikace napájení z palubní sítě automobilu (svítí napětí palubní sítě přítomno, nesvítí - palubní síť nepřipojená).
- LED Load indikace napájení měřicího systému (svítí sestava je napájena, nesvítí sestava není napájena).
- LED Low Voltage indikace poklesu napětí autobaterie pod 11,5 V (svítí napětí na baterii je pod 11,5 V).
- LED Status žlutá LED slouží pro indikaci běžícího testu:
 - idle žádný test neběží, blikání v režimu 1 s svit / 1 s tma,
 - running probíhá měření, blikání v režimu 500 ms svit / 100 ms tma,
 - error chyba testu/zařízení, blikání v režimu 100 ms svit / 100 ms tma.
- Tlačítko **On** slouží pro zapnutí sestavy.
- Tlačítko Off slouží pro okamžité vypnutí sestavy (vypnutí napájení), data neukončených úloh budou ztracena.

Pohled na čelní panel sestavy 2.6.



Obrázek 2.6: Čelní pohled na sestavu F-Tester[®] 4drive-box. Vyobrazení sestavy je bez osazeného konektoru RSMA pro měření Wi-Fi sítí na jednotlivých modemech.



2.3.4 SIM sloty

Ve střední části čelního panelu se nachází modul pro osazení 8 kusů SIM karet plné velikosti Full-size (1FF) viz obrázek 2.7. Každé ze zařízení disponuje dvěma SIM kanály (primární, sekundární). Přiřazení SIM slotů k jednotlivým zařízením je popsáno v tabulce 2.1.

Jelikož jsou SIM sloty mechanická zařízení, ovlivňuje četnost zasunutí a vysunutí SIM karet jejich životnost. Prach z plastových částí karet a zašpiněné kontakty mohou způsobit nefunkčnost daného SIM slotu a ten je nutné následně vyměnit.



Obrázek 2.7: F-Tester® 4drive-box modul se SIM sloty.

SIM slot	Zařízení	SIM Kanál		
#0	ETO	Primární		
#1	110	Sekundární		
#2		Primární		
#3	Sekunda	Sekundární		
#4		Primární		
#5	FIVVZ	Sekundární		
#6		Primární		
#7	11003	Sekundární		

Tabulka 2.1: Tabulka přiřazení jednotlivých SIM slotů ke konkrétním zařízením.

Ve výchozím nastavení je v jednotlivých zařízeních aktivní primární SIM kanál.

2.3.5 Zapnutí a vypnutí

Zapnutí sestavy

Zapnutí sestavy se provádí pomocí tlačítka On na čelním panelu sestavy. Zapnutí je umožněno, pokud je zařízení napájeno z externího zdroje nebo palubní sítě automobilu. Vstupní napětí



palubní sítě (resp. autobaterie) musí být vyšší, než prahové napětí Low Voltage. Spouštění sestavy na vnitřní záložní baterii sestavy je sice možné, postrádá však smysluplnější význam. Sestava navíc bude automaticky vypnuta po 10 minutách.

Vypnutí sestavy

Sestava se standardně vypíná pomocí softwarového tlačítka Power Off v konfigurační sekci grafického rozhraní softwarové nadstavby F-Tester® 4drive-box, viz ukázka rozhraní na obrázku 2.8. Pokud se pro vypnutí použije toto softwarové tlačítko, je činnost sestavy řádně ukončena. Dojde k řádnému ukončení všech aplikací a uložení jejich dat. Ztraceny však budou výsledky probíhajících měření a dosud nestažené výsledky ze vzdálených měřících zařízení. Všechny komponenty sestavy budou odpojeny od napájecího napětí z důvodu šetření autobaterie palubní sítě.

Pokud se pro vypnutí použije fyzické tlačítko Off na čelním panelu sestavy, **dojde k okamžitému** odpojení všech komponent od napájení bez řádného ukončení běžících úloh a aplikací.

Pro trvalé odpojení sestavy od napájení je **nutné vyjmout pojistku** a tím deaktivovat bateriovou zálohu.



Obrázek 2.8: Rozhraní pro vypnutí nebo restart všech jednotek zařízení F-Tester[®] 4drive-box.



2.3.6 Napájení

Napájení sestavy je realizováno pomocí DC/DC zdroje s funkcí bateriové zálohy. Parametry zdroje sestavy jsou následující:

- Vstupní napětí: 13 15 V DC.
- Vstupní proud: max. 5 A.
- Výstupní napětí: 13 15 V DC.
- Výstupní proud: max. 5 A.
- Kapacita interní baterie: 7,2 Ah.
- Nabíjecí proud interní baterie: max. 250 mA.

Napájecí zdroj disponuje následujícími vlastnostmi:

- Detekce přítomnosti externího napájení. Zelená dioda Car svítí.
- Off Voltage: Ochrana palubní sítě/baterie automobilu. Okamžité odpojení sestavy pokud je dosaženo prahového napětí **11 V** na vstupu zdroje. Zařízení je odpojeno přerušením napájení - může dojít ke ztrátě neuložených dat.
- Low Voltage: Pokud je dosaženo napětí 11,5 V na vstupu zdroje, je LED diodou signalizován stav Low Voltage. Pokud je sestava ve stavu Idle, je bezpečně vypnuta. Pokud probíhá měření, je spuštěn odpočet 5 minut do automatického vypnutí sestavy. Odpočet je signalizován akusticky a trvalým svitem diody Low Voltage. Po skončení odpočtu dojde k automatickému ukončení všech probíhajících měření a vypnutí sestavy. Pokud se na jednotce nachází měření, u nichž nedošlo ke stažení dat ze serveru, jsou tato měření ztracena.
- Zdroj je vybaven pojistkou polyswitch s maximálním proudem 5 A.
- Zdroj je vybaven transilem pro omezení napěťových špiček.

Konektor pro připojení napájení se nalézá na zadní straně šasi sestavy F-Tester[®] 4drive-box. Sestava F-Tester[®] 4drive-box je standardně dodávána s adaptérem 230 V AC (vlevo) a kabelem pro palubní sít automobilu (vpravo) viz obrázek 2.9. Diagnostické LED diody jsou umístěny na čelním panelu sestavy, podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 2.3.3.

2.3.7 Baterie a její provoz

V zařízení F-Tester[®] 4drive-box je baterie složena ze dvou vysoce jakostních bezúdržbových olověných akumulátorů 6 V, s kapacitou 7 Ah. Baterie je určena k překlenutí krátkodobých výpadků napájení palubní sítě automobilu.

Baterie je průběžně dobíjena malým proudem (cca 250 mA). Systém je navržen tak, aby byla baterie nabitá z úplného vybití do 20 hodin. S ohledem na použití olověných akumulátorů, je vhodné při dlouhodobém provozu zařízení na napájecí adaptér, aby byla baterie odpojena. Pokud bude trvale připojena, zkracuje se zásadně její životnost.





Obrázek 2.9: Sestava F-Tester® 4drive-box s oběma variantami napájení.

Pokud je sestava vypnutá pomocí tlačítka *Off*, ale pojistka baterie je vložena do pouzdra, je batérie nabíjená. Nabíjení baterie není nijak regulováno a může docházet k jejímu přebíjení.

Odpojení baterie se rovněž doporučuje při dlouhodobém nepoužívání sestavy. Při skladování je vhodné udržovat baterii nabitou.

Odpojení baterie se provádí odstraněním tavné pojistky z pouzdra v zadní části jednotky viz obrázek 2.10.



Obrázek 2.10: Ukázka umístění pojistky v zadní části sestavy F-Tester[®] 4drive-box.



2.3.8 Provoz ze sítě \sim 230 V

Pro provoz ze sítě \sim 230 V použijte výhradně dodaný provozní a napájecí adaptér \sim 230 V na 15 V / 5 A. Použití adaptéru s jinými provozními parametry může vést k nefunkčnosti až poškození celé sestavy F-Tester[®] 4drive-box.

Plného nabití baterie ze stavu **Low Voltage** je dosaženo po 20 hodinách nabíjení dodaným adaptérem.

Pokud provozujete sestavu F-Tester[®] 4drive-box výhradně pomocí adaptéru na ~230 V odpojte baterii odpojením pojistky, aby nedocházelo k jejímu přebíjení a tím ke snižování životnosti.

2.3.9 Provoz z palubní sítě automobilu

Pokud je palubní síť automobilu schopná dodávat trvalé napětí 14 až 15 V lze sestavu napájet a nabíjet přímo z palubního rozvodu auta. Pokud je napětí nestabilní a klesá pod 14 V je nutné napájet sestavu přes DC/DC měnič, který napětí palubní sítě zvýší na optimální úroveň 15 V na které je zajištěn spolehlivý provoz zařízení včetně nabíjení baterie.

Pokud bude sestava F-Tester[®] 4drive-box připojena k palubní síti, která má napětí pod 13 V, je energie pro provoz dodávaná z interní baterie a ta se vybíjí. Pro její nabíjení musí být napětí nad 13 V. Pro nabití na plnou kapacitu musí být napětí nad 14 V. K sestavě F-Tester[®] 4drive-box lze pořídit i aktivní nabíjecí kabel, který dokáže zajistit stabilní napájecí napětí v palubních sítích automobilu, kde dochází k častému kolísání napětí, nebo je napětí nižší než požadovaných 14 V.

2.3.10 Dislokovaný ovládací panel

Dislokovaný ovládací panel umožňuje následující funkcionalitu:

- Tlačítko zapnutí On
- Tlačítko vypnutí Off
- LED signalizace Low Voltage
- LED signalizace zapnutí sestavy Status





Connector type: RJ12 (6p6c)

Obrázek 2.11: Zapojení konektoru RJ12 pro připojení dislokovaného ovládacího panelu sestavy F-Tester® 4drive-box.



2.4 F-Tester[®] 4drive-box verze 2

2.4.1 Popis hardwarové výbavy

Sestava F-Tester[®] 4drive-box disponuje zařízeními F-Tester[®] 5G, ve verzi pro ověřování parametrů bezdrátových sítí. HW výbava zařízení F-Tester[®] 5G je podrobně uvedena v datasheetu na webové stránce produktu, v sekci podpory².

Parametry sestavy F-Tester® 4drive-box:

- Napájení: 13 15 V DC, příkon 50 W (napájení z autobaterie nebo externího adaptéru 230 V AC, interní baterie ve funkci UPS).
- Rozsah pracovní teploty: 0° 85°C.
- Ovládání a dohled: WEB rozhraní, terminál.
- Stupeň krytí: IP40.
- Šasi: 3U, 19".
- Hmotnost: 6 kg.
- Úložný prostor: SSD 256 GB (lze navýšit).

Vnější pohled na zapojenou sestavu F-Tester® 4drive-box je uveden na obrázku 2.12.



Obrázek 2.12: Sestava F-Tester[®] 4drive-box.

²https://f-tester.fel.cvut.cz/technicka-podpora/dokumentace



2.4.2 Schéma zapojení

Sestava F-Tester[®] 4drive-box je vystrojena třemi identickými zařízeními F-Tester[®] 5G (FTW) ve funkci klientů generujících testovací datové toky a jedním zařízením F-Tester[®] Orchestrator (FTO) ve funkci řídícího prvku vybaveného mobilním a Wi-Fi rozhraním.



Obrázek 2.13: Schéma zapojení sestavy F-Tester® 4drive-box.

Konfigurace síťových rozhraní jednotlivých zařízení je:

- FTO (F-Tester[®] Orchestrator):
 - MGMT (eth0, eth1) rozhraní přístupné na čelním panelu sestavy (port MGMT), rozhraní vnitřní sítě sestavy, eth. most se statickou IP adresou 172.16.10.1/24, konfigurace a dohled nad zařízením.
 - WAN (eth2) rozhraní přístupné na čelním panelu sestavy (port WAN), připojení sestavy do sítě WAN pro vzdálenou správu, IP adresa statická/dynamická dle možností uživatele, při zapojení rozhraní Mobile i WAN současně, má vždy prioritu v komunikaci rozhraní WAN (z důvodu lepší metriky).
 - Mobile rozhraní přístupné na čelním panelu sestavy (port P a D), připojení sestavy do sítě WAN, IP adresa statická/dynamická dle možností uživatele, při zapojení rozhraní Mobile i WAN současně, má vždy prioritu v komunikaci rozhraní WAN (z důvodu lepší metriky).



- Wi-Fi rozhraní přístupné na čelním panelu sestavy (port W1 a W2), připojení sestavy do sítě WAN, IP adresa statická/dynamická dle možností uživatele.
- GPS port pro připojení externí antény GNSS.
- FTW1 (F-Tester[®] 5G):
 - MGMT (eth0, eth1, eth2) rozhraní vnitřní sítě sestavy, eth. most se statickou IP adresou 172.16.10.11/24,
 - Mobile měřicí rozhraní přístupné na čelním panelu, přístup do měřené sítě WAN, režim DHCP.
 - Wi-Fi (volitelné) rozhraní přístupné na čelním panelu sestavy (port W1).
- FTW2 (F-Tester® 5G):
 - MGMT (eth0, eth1, eth2) rozhraní vnitřní sítě sestavy, eth. most se statickou IP adresou 172.16.10.12/24,
 - Mobile měřicí rozhraní přístupné na čelním panelu, přístup do měřené sítě WAN, režim DHCP,
 - Wi-Fi (volitelné) rozhraní přístupné na čelním panelu sestavy (port W1).
- FTW3 (F-Tester[®] 5G):
 - MGMT (eth0, eth1, eth2) rozhraní vnitřní sítě sestavy, eth. most se statickou IP adresou 172.16.10.13/24,
 - Mobile měřicí rozhraní přístupné na čelním panelu, přístup do měřené sítě WAN, režim DHCP,
 - Wi-Fi (volitelné) rozhraní přístupné na čelním panelu sestavy (port W1).

2.4.3 Popis čelního panelu

Na čelním panelu sestavy jsou vyvedena datová rozhraní jednotlivých zařízení F-Tester[®] 5G. Každé ze zařízení **FTW** disponuje následujícími porty:

- Primární rozhraní porty P1 a P2. Tato rozhraní slouží pro testy mobilní sítě. Je osazeno konektorem SMA-F.
- Diverzitní rozhraní porty D1 a D2. Tato rozhraní slouží pro testy mobilní sítě. Je osazeno konektorem SMA-F.
- Wi-Fi rozhraní port **W1**. Rozhraní modulu bezdrátové sítě WLAN Wi-Fi. Je osazeno konektorem RSMA.

Zařízení **FTO** disponuje rozhraními:

- Primární rozhraní port P. Toto rozhraní slouží pro vzdálený dohled a správu zařízení prostřednictvím mobilní sítě (včetně exportu výsledků). Je osazeno konektorem SMA-F.
- Diverzitní rozhraní port D. Toto rozhraní slouží pro vzdálený dohled a správu zařízení prostřednictvím mobilní sítě (včetně exportu výsledků). Je osazeno konektorem SMA-F.



- Port GPS toto rozhraní slouží pro připojení externí antény systému GNSS s podporou pro sítě: GPS, GLONASS, Galileo, Beidou. Napájení aktivní antény je nutné řešit s podporou sestavy F-Tester[®] 4drive-box. Je osazeno konektorem SMA.
- Rozhraní Wi-Fi porty W1 a W2. Toto rozhraní slouží pro vzdálený dohled a správu sestavy (včetně exportu výsledků). Je osazeno konektorem RSMA.

Na čelním panelu sestavy jsou v samostatné sekci umístěny další ovládací prvky, datová rozhraní a diagnostické LED diody stavu sestavy. Konkrétně:

- WAN rozhraní je určeno pro vzdálený dohled a správu zařízení FTO prostřednictvím pevné sítě a technologie Ethernet (včetně exportu výsledků).
- **MGMT** rozhraní je určeno pro lokální dohled a správu zařízení **FTO** prostřednictvím technologie Ethernet (včetně exportu výsledků).
- LED Car indikace napájení z palubní sítě automobilu (svítí napětí palubní sítě přítomno, nesvítí - palubní síť nepřipojená).
- LED Load indikace napájení měřicího systému (svítí sestava je napájena, nesvítí sestava není napájena).
- LED Low Voltage indikace provozu z baterie
 - blikání indikace provozu z baterie,
 - trvalý svit kapacita baterie je pod 30%.
- LED Status žlutá LED slouží pro indikaci běžícího testu:
 - idle žádný test neběží, blikání v režimu 1 s svit / 1 s tma,
 - running probíhá měření, blikání v režimu 500 ms svit / 100 ms tma,
 - error chyba testu/zařízení, blikání v režimu 100 ms svit / 100 ms tma.
- Tlačítko **On** slouží pro zapnutí sestavy.
- Tlačítko Off slouží pro okamžité vypnutí sestavy (vypnutí napájení), data neukončených úloh budou ztracena.
- Kolébkový vypínač On/Off slouží pro úplné vypnutí sestavy. Odpojuje jak vnitřní baterii tak i napájecí konektor.

Pohled na čelní panel sestavy 2.14.

2.4.4 SIM sloty

Ve střední části čelního panelu se nachází modul pro osazení 4 kusů SIM karet plné velikosti Full-size (1FF) viz obrázek 2.15. Přiřazení SIM slotů k jednotlivým zařízením je popsáno v tabulce 2.2.

Jelikož jsou SIM sloty mechanická zařízení, ovlivňuje četnost zasunutí a vysunutí SIM karet jejich životnost. Prach z plastových částí karet a zašpiněné kontakty mohou způsobit nefunkčnost daného SIM slotu a ten je nutné následně vyměnit.

Ve výchozím nastavení je v jednotlivých zařízeních aktivní primární SIM kanál.





Obrázek 2.14: Čelní pohled na sestavu F-Tester[®] 4drive-box verze 2. Vyobrazení sestavy je bez osazeného konektoru RSMA pro měření Wi-Fi sítí na jednotlivých modemech.



Obrázek 2.15: F-Tester® 4drive-box verze 2 - modul se SIM sloty.

SIM slot	Zařízení	SIM Kanál
#0	FTO	Primární
#2	FTW1	Primární
#4	FTW2	Primární
#6	FTW3	Primární

Tabulka 2.2: Tabulka přiřazení jednotlivých SIM slotů ke konkrétním zařízením.

2.4.5 Zapnutí a vypnutí

Zapnutí sestavy

Zapnutí sestavy se provádí pomocí tlačítka On na čelním panelu sestavy. Zapnutí je umožněno, pokud je zařízení napájeno z externího zdroje nebo palubní sítě automobilu. Vstupní napětí palubní sítě (resp. autobaterie) musí být vyšší, než prahové napětí Low Voltage. Spouštění sestavy na vnitřní záložní baterii sestavy je sice možné, postrádá však smysluplnější význam. Sestava navíc bude automaticky vypnuta po 10 minutách.

Vypnutí sestavy

Sestava se standardně vypíná pomocí softwarového tlačítka Power Off v konfigurační sekci grafického rozhraní softwarové nadstavby F-Tester® 4drive-box, viz ukázka rozhraní na obrázku



2.16. Pokud se pro vypnutí použije toto softwarové tlačítko, je činnost sestavy řádně ukončena. Dojde k řádnému ukončení všech aplikací a uložení jejich dat. Ztraceny však budou výsledky probíhajících měření a dosud nestažené výsledky ze vzdálených měřících zařízení. Všechny komponenty sestavy budou odpojeny od napájecího napětí z důvodu šetření autobaterie palubní sítě.

Pokud se pro vypnutí použije fyzické tlačítko Off na čelním panelu sestavy, **dojde k okamžitému** odpojení všech komponent od napájení bez řádného ukončení běžících úloh a aplikací.

Pro trvalé odpojení sestavy od napájení je **nutné sestavu vypnout kolébkovým vypínačem**, který odpojí jak přívod externího napájení, tak i interní baterii.

aff T-N	C2 17+			10055 —
				♠ Settings
	License Logs Power Reboot All Nodes Power Off All Nodes	;		
	FTO-214 FTW1-214 FTW2-214 FTW3-214 Reboat Selected			
FT	D-214 승.all Ordins Connected _ 전 FTW1-214 all Online Connectes _ 전 FTW2-214 all	Online Cor	inected	

Obrázek 2.16: Rozhraní pro vypnutí nebo restart všech jednotek zařízení F-Tester® 4drive-box.



2.4.6 Napájení

Napájení sestavy je realizováno pomocí DC/DC zdroje s funkcí bateriové zálohy. Parametry zdroje sestavy jsou následující:

- Vstupní napětí: 13 15 V DC.
- Vstupní proud: max. 5 A.
- Výstupní napětí: 13 15 V DC.
- Výstupní proud: max. 5 A.
- Kapacita interní baterie: 10 Ah.
- Nabíjecí proud interní baterie: max. 500 mA.

Napájecí zdroj disponuje následujícími vlastnostmi:

- Car Voltage: Detekce přítomnosti externího napájení. Zelená dioda Car svítí.
- Off Voltage: Ochrana palubní sítě/baterie automobilu. Okamžité odpojení sestavy pokud je dosaženo prahového napětí 11,5 V na vstupu zdroje. Zařízení je odpojeno přerušením napájení - může dojít ke ztrátě neuložených dat.
- Low Voltage: Pokud je sestava napájena z baterie je tento stav signalizován blikáním červené diody Low Voltage. Jakmile je dosaženo prahové hodnoty kapacity baterie 30 % dojde ke spuštění odpočtu 5 minut, po kterém dojde k automatickému vypnutí sestavy. Odpočet je signalizován akusticky a trvalým svitem diody Low Voltage. Po skončení odpočtu dojde k automatickému ukončení všech probíhajících měření a vypnutí sestavy. Pokud se na jednotce nachází měření, u nichž nedošlo ke stažení dat ze serveru, jsou tato měření ztracena.
- Zdroj je vybaven vratnou pojistkou polyswitch s maximálním proudem 5 A.
- Zdroj je vybaven transilem pro omezení napěťových špiček. Transil začíná propouštět proud od prahové hodnoty napětí 16 V.

Konektor pro připojení externího napájení se nalézá na zadní straně šasi sestavy F-Tester[®] 4drive-box. Sestava F-Tester[®] 4drive-box je standardně dodávána s adaptérem ~230 V a aktivním kabelem pro palubní sít automobilu viz obrázek 2.17. Diagnostické LED diody jsou umístěny na čelním panelu sestavy, podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 2.4.3.

2.4.7 Baterie a její provoz

Sestava F-Tester[®] 4drive-box je osazena baterii typu *LiFePO4* s kapacitou 10 Ah. Nabíjecí proud je omezen na 500 mA a doba nabíjení z vybitého stavu je do 20 hodin při použití dodaných napájecích zdrojů. Stav a úroveň nabití baterie je signalizován akusticky a v pravém horním rohu úvodní obrazovky GUI viz obrázek 3.2.





Obrázek 2.17: Adaptér pro stabilizaci palubní sítě na úroveň 15 V.

Baterie je nabíjená, pokud hodnota napájecího napětí je vyšší než 14,5 V a její kapacita je pod 90%. Pokud je kapacita baterie vyšší než 90% nabíjení z důvodu optimalizace životnosti baterie neprobíhá.

Pokud je sestava vypnutá pomocí tlačítka *Off*, ale kolébkový vypínač je v poloze *On*, je batérie nabíjená. Nabíjení baterie je hlídáno jen interními řídícími obvody baterie - BMS (Battery Management System). Sestava F-Tester[®] 4drive-box do nabíjení vůbec nezasahuje.

Při dlouhodobém vypnutí sestavy F-Tester® 4drive-box je vhodné udržovat baterii nabitou.

2.4.8 Provoz ze sítě \sim 230 V

Pro provoz ze sítě \sim 230 V použijte výhradně dodaný provozní a napájecí adaptér \sim 230 V na 15 V / 5 A. Použití adaptéru s jinými provozními parametry může vést k nefunkčnosti až poškození celé sestavy F-Tester[®] 4drive-box.

2.4.9 Provoz z palubní sítě automobilu

Pokud je palubní síť automobilu schopná dodávat trvalé napětí 14,5 až 15 V lze sestavu napájet a nabíjet přímo z palubního rozvodu auta. Pokud je napětí nestabilní a klesá pod 14,5 V je nutné napájet sestavu přes DC/DC měnič, který napětí palubní sítě zvýší na optimální úroveň 15 V na které je zajištěn spolehlivý provoz zařízení včetně nabíjení baterie. Ukázka aktivního kabelu vybaveného DC/DC měničem je na obrázku 2.17.

2.4.10 Dislokovaný ovládací panel

Dislokovaný ovládací panel umožňuje následující funkcionalitu:

- Tlačítko zapnutí On
- Tlačítko vypnutí Off



- LED signalizace Low Voltage
- LED signalizace zapnutí sestavy Status



Connector type: RJ12 (6p6c)

Obrázek 2.18: Zapojení konektoru RJ12 pro připojení dislokovaného ovládacího panelu sestavy F-Tester® 4drive-box.



3. Grafické uživatelské rozhraní

3.1 Dostupné varianty grafického rozhraní

Všechna zařízení z rodiny F-Tester[®] disponují jednotným webovým grafickým uživatelským rozhraním. Jednotky 1GE, 10GE a 5G disponují grafickým rozhraním se zjednodušenou úvodní obrazovkou 3.1. Zjednodušená obrazovka je charakteristická centrálním informačním prvkem, který podává informace o hlavním měřicím rozhraní.

Zařízení F-Tester[®] 4drive-box a F-Tester[®] Orchestrator disponují, s ohledem na množství připojených jednotek, komplexnější úvodní obrazovkou 3.2.

3.2 Popis grafického rozhraní

Výchozí obrazovka plného grafického rozhraní zařízení F-Tester® je uvedena na obrázku 3.2.

Na hlavní obrazovce lze nalézt tři základní sekce:

- Položka menu Start Scenario spouštění nadefinovaných testovacích scénářů.
- Položka menu Results zobrazení a práce s výsledky měření.
- Položka menu Configuration nastavení testů, testovacích scénářů a analyzačních metrik; nastavení měřicích zařízení F-Tester[®].

Pod hlavním menu v horní části obrazovky je stavová lišta zobrazující stav zařízení, který koresponduje se stavem měřeného scénáře. Mimo stavu zařízení se ve stavové lište zobrazují i další parametry měřených scénářů. Stavová lišta je přístupna ve všech položkách grafického rozhraní.

Na výchozí obrazovce je v dolní části uveden přehled dostupných měřicích zařízení (sekce Infrastructure Status), včetně zobrazení jejich aktuálního stavu a s možností jejich základního ovládání.

3.2.1 Přizpůsobení uživatelského rozhraní

Pomocí ovládání v pravém horním rohu viz obrázek 3.3 je možné aktivovat, nebo deaktivovat zvuková upozornění. Dále je možné aktivovat kompaktní režim, případně přepínat světlý a tmavý režim. Volba "Settings" zprostředkovává přístup k menu nastavení.



FTWireless-	5817D4 Start Scenario Results Conf	iguration			🗘 Setting
	Status de		1		
	Start	Scenario	Show Results	6	
	CONNECTION STATUS Connected DEVICE STATUS Free 125.1 GB of 125.5 GB	MOBILE INTERFACE STATUS Vodafone CZ 5G (NSA) RSSI: -72 dBm RSR0: -11 dB RSRP: -104 dBm SIM: present IP: 10.172.161.206/30 Cell ID: 491777 CA Band: 3 PCI: 104 NR Pand: 1 NR PCI: 39	CURRENT TRANSMISSION SPEED Uplink Downlink 878.5 bps 912.7 bps 1.3 pps 1.0 pps	CONNECTION ACTIONS C+ Disconnect C Restart Modem Restart Modem (HARD)	
				Updated at 2022-03-01 07:51:06	
Monitored Hosts Stat	Critice				
Unlink	Downlink				
5.3 kbps	6.4 kbps				
4.8 pps	12.5 pps				
🚍 Fre	ee 9.7 GB of 10.5 GB				
Updated a	t 2022-03-01 07:51:06				
Copyright © 202: F-Tester® OS	2 Czech Technical University in Prague, FEE, Department Device ID: 1443253 f-t-ester/fel.cvut.cz 🗹	of Telecommunication Engineering f-tester@fel.cvut.cz 🛎		F-Teste	r® Administration

Obrázek 3.1: Ukázka výchozí zjednodušené obrazovky.

3.2.2 Stavová lišta

Ve stavové liště se zobrazuje několik informací:

- Stav aktuálně spuštěného scénáře.
- Seznam naplánovaných scénářů (fronta).
- Seznam výsledků, které čekají na zahájení stažení.

Na obrázku 3.4 je stavovou lištou indikováno jedno měření a další je čekající ve frontě. Lišta také indikuje, že bylo dokončeno měření jednoho scénáře, u kterého se však stále vyčkává na pokyn obsluhy, ke stažení výsledků ze vzdálených měřicích zařízení.

Po kliknutí na jméno aktuálně měřeného scénáře nebo na číslo počtu čekajících scénářů (položka Scenario being executed), se zobrazí doplňkové menu, umožňující měřený scénář zastavit a scénáře ve frontě smazat.









Obrázek 3.3: Detail ovládání přizpůsobení uživatelského rozhraní.



atl T	-Mobile CZ LTE							*	100% 🗩
¢	FTO-214 (F-	Tester® Orchestrator) Start Scenario	Results	Configuration		20)C °a	Settings
	Status running	◀ Speed: 0.0, Lat: 50.103, Lon: 14.393, S	at: 5	Scenario being executed	Mobile NGA-20231016095736	Scheduled actions 1	Results t	o download	1
s	cenario Being Execut	ted							×
	Name	Started At		Finishes At	Remaining				
	Mobile NGA	2023-10-16 09:57:38		2023-10-16 10:02:36	4 minutes 42 seco	nds	Stop	1	
s	cheduled Scenarios								×
	Name	Start Time		Finish Time		Status			
	Mobile NGA	2023-10-16 10:27:27		2023-10-16 10:32:27		created	Cancel		
	Scheduled Scenarios Name Start Time Mobile: NGA 2023-10-16 10:27:27		rio	~	Show Resu	ults			

Obrázek 3.4: Detail stavové lišty se zobrazenými informacemi o měřeném a čekajícím scénáři a scénáři bez dosud stažených výsledků. Včetně doplňkového menu pro zastavení měřeného scénáře a smazání čekajících scénářů z fronty.



V případě, že testovací scénář monitoruje dostupnost okolních přístupových bodů a klientů technologie Wi-Fi (test Wi-Fi Scanning), lze ve stavové liště klepnutím na položku Logging Wi-Fi SSIDs získat průběžné výsledky aktuálně probíhajícího testu.

Status running				Scenario be	ing executed Tes	1 jen wifi-20210215152826	Logging WiFi SSIDs 18
WiFi Overview (2021-02-1	15115128153)						
SSID	Signal		BSSID	Channel	Encryption	Clients	
lel-iot.	-66	-8673	00:FE:C8:39:00:C2	6	WPA2-PSK		
00:FE/C8/39:00/C1	-65	-8573	DOIFE CB(39:00:C1	6	WPA2-P5K		
nipims	-66	+86 + -72	00:FE:C8:39:00:C3	6	WPA2-PSK		
eduroam	-66	-8873	00:FE:CB:39:00:CS	6	WPA2-CCMP		
00.FE/C8:39:00/CE	12	-7384	10 FE CB 39:00 CE	52	WPA2-P5K		
nipims	-73	-7455	00:FE:C8:39:00:CC	52	WPA2-PSK		
eduroam	-63	-7666	00:FE/CB:39:00/CF	56	WPAZ-CCMP	F8:FF:02:6E:25:CD 78:31:C1:C4:6F:C4	AA:80:90:11:8A:47
eduroam	89	-93 - 88	2C:D0:2D:7D:64:EF	69	WPA2-CCMP		
Office_543	-97	-9785	04:F0:21:23:44:24	3	WPA2-PSK	D8:58:07:00:63.8A	00/E0:4C:68:00/D4
fel-iot	-28	-9986	DC:16/7E D2:CC:62	W.	WPA2-PSK		
hipima	-7B	-10066	CC:16:7E:D2:CC:63	株	WPA2-PSK		
eduroam	-78	-9978	CU167/E/D2/CC180	11	WPA2-CCMP		
tel-int	-93	-9380	CC:16:7E:D2:CC:6D	48	WPA2-PSK		
OC:18:7E:D2:CC:8E	493	-9380	CC:16:7E:D2:CC:8E	48	WPA2-PSK		
eduroam	-93	-9380	DC:16:75:D2:CD:6F	48	WPA2-CCMP		
hipima	-93	-9379	CC:16:7E:D2:CC:6C	48	WPA2-PSK		
DC/18:7E-D2:CC/81	-78	-7878	CC:16:7E:D2:CC:81	11	WPA2-PSK		
MAC		Sign	al		Channel	APs	
78:31:01:04:65:04			-8484		16	00/66/08/39/00/06	

Obrázek 3.5: Zobrazení průběžných výsledků aktuálně probíhajícího testu Wi-Fi Scanning.

Pokud je v testovacím scénáři zvoleno monitorování GNSS polohy, jsou během vykonávání scénáře zobrazeny ve stavové liště aktuální koordináty příslušného měřícího zařízení 3.6 a další související údaje z měření polohy. Záznam polohy je možné volit při spouštění scénáře, více v kapitole 3.3).



Obrázek 3.6: Zobrazení průběžných výsledků polohy GNSS v aktuálně probíhajícím testu ve stavové liště F-Tester[®] zařízení.



V případě, že je spuštěn test, koresponduje stav F-Tester[®] zařízení se stavem měřicího scénáře. Stavová lišta může indikovat následující stavy:

- Created měřicí scénář vytvořen,
- Idle F-Tester® Orchestrator se nudí a nemá práci,
- Waiting F-Tester® Orchestrator měřicí scénář je připraven a čeká na spuštění,
- Scheduled Scenario F-Tester® Orchestrator má ve frontě zařazen měřící scénář,
- Running F-Tester® Orchestrator spustil měřicí scénář,
- Testing Done F-Tester[®] Orchestrator dokončil měření dle scénáře, výsledky z protějších měřicích zařízení nemusí být ještě staženy,
- Downloading results F-Tester® Orchestrator shromažďuje výsledky měření,
- Finished F-Tester[®] Orchestrator kompletně dokončil měřicí scénář, včetně případného stažení výsledků,
- Failed Měřicí scénář skončil s chybou. Podrobnosti o chybě lze dohledat v souboru status.json viz kapitola 3.4.5.

3.2.3 Stav měřicí infrastruktury

Na výchozí obrazovce grafického rozhraní, je pod stavovou lištou umístěna sekce s přehledem stavu dostupných měřicích zařízení, tzv. Infrastructure Status. Každé měřicí zařízení je uvedeno na samostatné kartě. Karta zařízení shrnuje aktuální stav zařízení, aktuální přenosové parametry testovacího rozhraní a dovoluje přímý přístup ke konfiguraci měřicího zařízení (obrázek 3.7).

Aktuální stav měřicího zařízení

Karta měřicího zařízení umožňuje jeho rychlou identifikaci a zjištění jeho stavu prostřednictvím ikon. Konkrétně:

- Online ikona zobrazující dostupnost měřicího zařízení pro testy,
- Offline ikona zobrazující nedostupnost měřicího zařízení pro testy,
- Connected ikona zobrazující stav zařízení s aktivním datovým připojením k celulární nebo Wi-Fi síti,
- Disconnected ikona zobrazující stav zařízení s neaktivním datovým připojením k celulární nebo Wi-Fi síti,
- měřicí zařízení pracuje v roli vzdáleného serveru,
- 🗢 měřicí zařízení pracuje v roli lokálního klienta s datovým rozhraním pro Wi-Fi síť,


- .11 měřicí zařízení pracuje v roli lokálního klienta s datovým rozhraním pro celulární síť,
- Connect tlačítko Connect klepnutím na tlačítko lze připojit měřicí zařízení k testované bezdrátové síti,
- C>Disconnect tlačítko Disconnect klepnutím na tlačítko lze odpojit měřicí zařízení od testované bezdrátové sítě,
- D Restart Modem tlačítko Restart Modem klepnutím na tlačítko lze provést softwarový restart modemu,
- D Restart Modem (HARD) tlačítko Restart Modem (HARD) klepnutím na tlačítko lze provést restart modemu odpojením napájení (HW restart).



Obrázek 3.7: Ukázka typického zobrazení informací o měřicí infrastruktuře. Zde pro zařízení F-Tester[®] 10GE a F-Tester[®] 4DriveBox.

Přenosové parametry měřicího zařízení

Jednotlivá monitorovaná zařízení reportují, dle účelu použití, řadu informací:

- Přenosová rychlost v kbit/s na rozhraních, přes která probíhá měření.
- · Parametry bezdrátového testovacího rozhraní.
- Datum a čas poslední aktualizace stavu měřicího zařízení.

Informace jsou aktualizovány průběžně. Interval aktualizace je ve výchozím stavu nastaven na 10 sekund.



Provozní tlačítka karty

Pro zvýšení uživatelského komfortu a pro zvýšení přehlednosti je karta měřicího zařízení vybavena dvojicí provozních tlačítek. Konkrétně:

- 🖵 tlačítko Minimize klepnutí skryje kartu měřicího zařízení do lišty Infrastructure Status. Opětovným klepnutím na toto tlačítko, u minimalizované karty v liště Infrastructure Status, lze kartu opět zobrazit.
- Ilačítko Configuration klepnutím lze přímo otevřít menu pro editaci parametrů měřicího zařízení (kapitola 4).



3.3 Menu - Start Scenario

Spustit nakonfigurovaný měřicí scénář lze v menu "Start Scenario", nebo poklepáním přímo na tlačítko ^{Execute} v přehledové tabulce scénářů v menu "Configuration" (kapitola 3.5).

Scan all wifi	NGA Like Mobile + WiFi	WiFi Single ch 36	FP Down
FP Up	CTU Like FTW1	TCP speed test	Flowping BothDir 5M
UDPmax	Test TCP win	iperf test	TCP FEL No description provided,
5 x FP na CETIN	Test	test TCP	Test TCP

Obrázek 3.8: Rozhraní pro výběr a spuštění nadefinovaného měřicího scénáře.

Při spuštění zvoleného uživatelského scénáře lze zadat¹:

- Start Time datum a čas spuštění daného scénáře. Pokud není zadáno nic, spustí se scénář okamžitě.
- Download Later pokud je položka zatržena nedojde po skončení testu k automatickému stažení a vyhodnocení výsledků z měřicího serveru. Výsledky lze stáhnout dodatečně².
 Položka je dostupná jen u zařízení F-Tester[®] 4drive-box.



¹Seznam položek se může měnit s typem a licencí používané měřicí jednotky.

²Danou funkci lze použít pokud není F-Tester[®] Orchestrator trvale připojen k Internetu a není tak sestaven datový okruh pro stažení výsledků po provedených měřeních. Viz kapitola 3.4.2.

- Restart Disconnected Tests pokud dojde v průběhu spuštěného scénáře k rozpadu měřicích spojení (lperf3, Flowping), dojde k jejich automatickému obnovení. Restartování bude pokračovat až do doby ukončení měřicího scénáře³.
- Log GPS Possition během měření bude ukládána i GPS poloha měřicího zařízení F-Tester[®].
 Záznam GPS polohy je dostupný jen u zařízení F-Tester[®] 5G, F-Tester[®] 4drive-box⁴.
- Wi-Fi Scanning Logging nastavení intervalu sběru dat z Wi-Fi rozhraní.
- Log Mobile Metadata záznam informací z rádiového rozhraní použitého modemu mobilní sítě včetně nastavení intervalu sběru dat.
- Log System Load záznam vytížení měřicího systému F-Tester® v průběhu měření.
- Note vložení poznámky pomáhá ve výsledcích rozlišovat mezi stejnými scénáři prováděnými na různých místech nebo časech.

Všechny zadané parametry jsou uloženy a při příštím spuštění je není třeba opět zadávat.

⁴Bližší informace k zaznamenávaným datům jsou uvedeny v kapitole 3.4.5.



³Funkcionalita musí být aktivována i na měřicích serverech. Více informací k nastavení serverové strany lze nalézt v manuálu [1].

T-Mobile CZ LTE				100%
FTO-214 (F-Tester® Orch	estrator) Start Scenario Results Configuration	. et 💽	¢ 🔵 C	🎭 Setting
Status scheduled	Scheduled act	ions 1	Results to dow	nload 2
Set up the Scen	ario Mobile NGA			
Start Time	2023-10-16 10:02:28			
Download Later	♥ Yes Should the deta be downloaded on demend (e.g. when back at the office)			
Restart Disconnected Tests	Yes Should the tests that failed – e.g. due to connection failure – be restarted.			
Skip Download	Yes Should the tests that failed to be dowloaded - e.g. due to power failure - be skipped. Only tests on devices considered local can be skipped.			
Log GPS position	Yes V 1 Should the GPS coordinates to leaded during the scenario execution. Minimal value is 1 s			
Log Mobile Metadata	Yes 🗸 5			
Log System Load	Should the Mobile Metadata (signal etc.) be logged during the scenario execution. Minimal value is 1 s. Yes 5			
	Should the System Loed be logged during the scenario execution. Minimal value is 1 s.			
Log Power and Battery Status	Yes V 5 Should the Pover and Settery status be logged during the scenario execution. Minimal value is 1 s.			
Repeat Scenario	No 🗸 1			
Note	The scenario can be repeated several times in a row. This option defines how many times the scenario is repeated. Turne a note which halos to distinguish the scenario			
	The note to help distinguish between identical scenarios executed on different places or times.			
	Schedule Cancel			
Copyright © 2023 Czech Technics F-Tester® OS E Device ID:	I University in Prague, FEE, Department of Telecommunication Engineering 1605619 1-tester/fel.cvut.cz 🕜 I-tester@tel.cvut.cz 🥶		F-Tester ^{(a} A	dministration

Obrázek 3.9: Rozhraní pro spuštění měřicího scénáře (zde scénář "iperf test"). Volba data, času a dalších parametrů scénáře.



3.4 Menu - Results

Veškerá měření probíhají na 4. vrstvě RM ISO/OSI.

Na této vrstvě jsou rovněž vykresleny průběhy propustnosti a zpoždění ve smyčce.

Výsledky měření jsou uloženy v menu "Results", viz obrázek 3.10.

FTO-214 (F-Tester® Or	chestrator) Start Scenario F	tesults Configuration	x 💽 🕸 💽 C 🗞
Status scheduled			Scheduled actions 1 Results to download 2
E Results	hive		
Scenario Name	Status	Start Time	
Mobile NGA	created	2023-10-16 10:27:27	
Mobile NGA	cancelled	2023-10-16 09:59:35	
Mobile NGA	testing_done	2023-10-16 09:57:36	Collect Data
Mobile NGA	testing_done	2023-10-16 09:52:14	Collect Data
Mobile NGA	finished 🌗	2023-10-16 09:50:43	Octai E 🔟
Mobile NGA	finished	2023-10-16 09:44:52	🛈 Ceta I 🚺 🗐 🛍
FT long	finished	2023-10-13 08:35:12	🚯 Deta I 🔡 🗐 🛍
Mobile NGA	finished	2023-10-13 07:48:51	🚯 Deta I 🚺 🗐 🛍
FT long-5	finished	2023-10-12 21:24:20	🚯 Detta i
FT long-1	finished	2023-10-12 17:24:12	🚯 Deta I 🚺 🗐 📋
Mobile NGA	finished	2023-10-12 17:14:33	🚯 Dettə i 🚺 🗐 🔟
Mobile NGA	finished	2023-10-12 17:00:26	🚺 Data'i 📑 🕕
Bulk operations Scenario Stat Created Booking – rest Waiting Knnning Testing Done - Downloading - Finished – scenario	tus Lifecycle ource reservation requests were se - scheduled tests were executed, - results from remote nodes are be nario is complete	ent to remote nodes results may be on remote nodes ring collected to the central node	
▲ Choose a scenario to up	oload Upload		
Constitute & 2022 County Tester	ini Università in Dennio 555. Dennitarent		

Obrázek 3.10: Obrazovka s přehledovou tabulkou výsledků všech provedených měření.



3.4.1 Práce s výsledky

Přehledová tabulka s výsledky jednotlivých testovacích scénářů zobrazuje základní informace (t.j. jméno testovacího scénáře, status, čas spuštění) a zobrazuje ikony umožňující další práci s výsledky:

- • • Detail tlačítko Details zobrazit detail výsledku měření (*pozn.: zobrazit detail výsledku lze i klepnutím přímo na název scénáře v přehledové tabulce.*).
- 🛃 tlačítko Download stáhnout výsledky měření jako ZIP archiv.
- 🔲 tlačítko Show Files zobrazit soubory výsledku měření.
- 🔟 tlačítko Remove smazat výsledek měření.
- Collect Data tlačítko Collect Data manuální stažení výsledků scénáře ze vzdálených měřicích zařízení.

Pod přehledovou tabulkou s výsledky jednotlivých testovacích scénářů, je umístěna volba Bulk Operations pro hromadnou operaci s výsledky (viz obrázek 3.11). Po vybrání této volby je možné označit jednotlivé výsledky a následně nad všemi provést požadovanou operaci:

- DRemove Selected hromadné smazání výsledků
- Download Selected hromadné stažení výsledků do jednoho ZIP archivu. Výsledný archiv lze opětovně pomocí tlačítka Import naimportovat na stejnou nebo jinou jednotku.

3.4.2 Získání výsledků měření

Pokud nebylo zvoleno pozdější stažení výsledků měření (nebyla zvolena položka Download Later při spuštění scénáře), jsou výsledky ze sestavy F-Tester® a z protější strany staženy okamžitě po ukončení měření. Pokud byl zadán požadavek na pozdější stažení výsledků scénáře, je tento stav indikován po skončení měření ve stavové liště F-Tester® Orchestratoru a ve stavu testovacího scénáře. Výsledky lze stáhnout klepnutím na tlačítko "Collect Data". Výsledky lze stáhnout, pouze pokud je F-Tester® Orchestrator ve stavu idle.

3.4.3 Nahrání dříve stažených výsledků

Pokud byly výsledky měření staženy ve formátu ZIP pomocí tlačítka "Download", lze je zpět nahrát prostřednictvím volby "Choose a scenario to upload ..." a klepnutím na tlačítko "Upload".

3.4.4 Podrobné výsledky testovacího scénáře

Klepnutím na tlačítko "Details" lze prohlížet podrobné výsledky testovacího scénáře. Výsledky jsou rozděleny do několika sekcí.



Adolle NGA created 2023-10-16 09:57:36 Image: Content of the second of the secon	enario Name	Status	Start Time	100
Mabile NGA cancelled 2023-10-16 09:59:35 E I Mabile NGA testing_done 2023-10-16 09:57:36 Collect Date I Mabile NGA testing_done 2023-10-16 09:52:14 Collect Date I Mabile NGA finished 2023-10-16 09:52:14 Collect Date I Mabile NGA finished 2023-10-16 09:50:43 I I I Mabile NGA finished 2023-10-16 09:44:52 I I I I Mabile NGA finished 2023-10-16 09:44:52 I I II II Mabile NGA finished 2023-10-16 09:44:52 I III IIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Mobile NGA	created	2023-10-16 10:27:27	
Mobile NGA testing_done 2023-10-16 09:57:36 Collect Data IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Mobile NGA	cancelled	2023-10-16 09:59:35	
Mobile NGA testing_done 2023-10-16 09:52:14 Collect Data Image Mobile NGA finished I 2023-10-16 09:44:52 Image Image </td <td>Mobile NGA</td> <td>testing_done</td> <td>2023-10-16 09:57:36</td> <td>Collect Data</td>	Mobile NGA	testing_done	2023-10-16 09:57:36	Collect Data
Mobile NGA finished 2023-10-16 09:50:43 Image: Image	Mobile NGA	testing_done	2023-10-16 09:52:14	Collect Data
Mobile NGA finished 2023-10-16 09:44:52 Image: Comparison of the second of the s	Mobile NGA	finished 🌗	2023-10-16 09:50:43	🖸 Dets.l
FT long finished 2023-10-13 08:35:12 Image: Comparison of the second of the seco	Mobile NGA	finished	2023-10-16 09:44:52	💽 Dets I 🔡 🗐 🔟
Mobile NGA finished 2023-10-13 07:48:51 Image: Composition of the comp	FT long	finished	2023-10-13 08:35:12	🕃 Deta I 🚺 🗐
FT long-5 finished 2023-10-12 21:24:20 Image: Control Contrecontro Contrect Control Control Contrect Control Contr	Mobile NGA	finished	2023-10-13 07:48:51	O Deta 1
FT long-1 finished 2023-10-12 17:24:12 © Detail © © Mobile NGA finished 2023-10-12 17:14:33 © Detail ©	FT long-5	finished	2023-10-12 21:24:20	O Dotal
Mobile NGA finished 2023-10-12 17:14:33 Image: Content of the second of the seco	FT long-1	finished	2023-10-12 17:24:12	Desian 🖬 🔟
Mobile NGA finished 2023-10-12 17:00:26 Image: Color and Col	Mobile NGA	finished	2023-10-12 17:14:33	🚯 Detal 📑 🗐
Bulk operations Select All Clear Selection Bulk operations Download Selected	Mobile NGA	finished	2023-10-12 17:00:26	🚯 Defa I 🖪 🛅
🛃 Download Selected 🕅 Remove Selected	Bulk operations		Select All	
Download Selected 🕅 Remove Selected		1-10-		
		Downle	pad Selected 🕅 Remove Selected 📫 1	Move to Archive
	1 Created			
	 Created Booking – reso 	urce reservation requests were	sent to remote nodes	
Created Booking – resource reservation requests were sent to remote nodes	3. Waiting			
Created Created Booking – resource reservation requests were sent to remote nodes Waiting	4. Running			
Created Created Booking – resource reservation requests were sent to remote nodes Waiting Kunning	5. Testing Done -	scheduled tests were executed	, results may be on remote nodes	
 Created Booking – resource reservation requests were sent to remote nodes Waiting Running Testing Done – scheduled tests were executed, results may be on remote nodes 	C. Davida a dia a	results from remote nodes are	being collected to the central node	
 Created Booking – resource reservation requests were sent to remote nodes Waiting Running Testing Done – scheduled tests were executed, results may be on remote nodes Downloading – results from remote nodes are being collected to the central node 	 Downloading – 			

Obrázek 3.11: Umístění volby pro hromadné operace s výsledky.

Sekce výsledků - Detail of Scenario

Sekce "Detail of Scenario" obsahuje základní přehled o testovacím scénáři a dosaženém výsledku:

- Executed at datum a čas spuštění scénáře měření,
- Duration délka trvání měřicího scénáře,
- Scenario Name název měřicího scénáře,
- Scenario Description uživatelský popis měřicího scénáře,
- Note poznámka k měření, kterou je možné kdykoliv editovat a změnit.



Sekce výsledků - Scenario Overview

Sekce "Scenario Overview" obsahuje přehled o jednotlivých testech ve scénáři a přehled dosažených výsledků jednotlivými měřicími zařízeními. Tabulka shrnuje:

- Test Name jméno testu zařazeného do scénáře, ikona i umožňuje zobrazení podrobností o testu,
- Start Time čas spuštění testu od počátku měření scénáře,
- Duration délka trvání testu ve scénáři,
- Source Host jméno měřicího zařízení, které test iniciovalo,
- Target Host jméno vzdáleného měřicího zařízení v testu.

Pod sekcí "Scenario Overview" jsou uvedeny podrobné výsledky měření z jednotlivých měřicích zařízení, které byly do testovacího scénáře zapojeny. Mezi výsledky, kterých dosáhla jednotlivá měřicí zařízení, lze přepínat klepnutím na příslušný panel/záložku. Prostřednictvím poslední záložky v pořadí lze provést export výsledků do formátu CSV a PDF.

Pro testy Iperf3 TCP se zobrazují grafy časové závislosti:

- Throughput [Mbps] propustnost datového,
- Round Trip Time [ms] zpoždění ve smyčce,
- CWND [kbyte] velikost TCP okna,
- Retransmits [pcs] výskyt znovu vyslaných paketů TCP (retransmisí),
- Mobile Networt State [dB, dBm] parametry měřené mobilní sítě.

Pro testy Iperf3 UDP se zobrazují grafy časové závislosti:

- Throughput [Mbps] propustnost datového okruhu,
- Round Trip Time [ms] zpoždění ve smyčce,
- Mobile Networt State [dB, dBm] parametry měřené mobilní sítě.

Pro testy FlowPing se zobrazují grafy časové závislosti:

- Throughput [Mbps] propustnost datového okruhu,
- Round Trip Time [ms] zpoždění ve smyčce,
- Jitter [ms] kolísání zpoždění paketů na přijímací straně (Packet Delay Variation),
- Packet Loss Rate [%] výskyt znovu vyslaných paketů TCP (retransmisí),
- Mobile Networt State [dB, dBm] parametry měřené mobilní sítě.

V závislosti na provedeném testu jsou zobrazeny další výsledky:

- Mobile Network LTE CA State [dB, dBm] úroveň SNR, SINR, RSSI, RSRQ, RSRP, Cell ID, NR a jiné,
- System Load [prct] celkové zatížení CPU,



Export výsledků

Naměřené výsledky lze, v sekci Scenario Overview (kapitola 3.4.4) na záložce Exports, exportovat do souboru ve formátu PDF (Portable Document Format), JSON (JavaScript Object Notation) nebo CSV (hodnoty oddělené středníkem). Ukázka rozhraní pro export je na obrázku 3.12.

and Area (15)	ostero orenestratory	otant ocenanu	- Comigu				.0.
Status	scheduled				Scheduled actions	1 Results to download 2	
etail of s	scenario FT /	ong				Б	
Executed at	2023-10-13	08:35:12					
Duration	3600 s						
Scenario Name	FT long						
Scenario Descrij	ption						
Note							1
cenario Ove	Prview		Start Time	Duration	Source Host	Target Host	
1	FP small 100kbos both	÷	o	3600	ETW(1-214	E-Tester Server DE I	
2	FP small 100kbps both	i	0	3600	FTW2-214	E-Tester Server DE I	
3	FP small 100kbps both	i	0	3600	FTW3-214	F-Tester Server DEJ	
		FTW1-214	FTW2-214	FTW3-214	Export Maps		
Export Layer	Export Options					Export Type	
L4 📵	 2D Charts Throughput 	Boxplots RTT V PLR	CWND CWND	ansmits 🛛 🛛 Load 😽 Si	ignal	PDF 院	
L4 📵	🗆 Header 👘 Li	mited export Fit	eld Separator 🛛 ; 👩			CSV 🕞	
L4 😑						👪 MOZL	
DF(s) created fo	or FTW1-214 ; FT-lor	g-202310130835	12-1697178902_FT	W1-214.pdf			
DF(s) created fo	or FTW2-214 : FT-lor	ng-202310130838	512-1697178902_FT	W2-214.pdf			
DF(s) created fo	or FTW3-214 : FT-lor	ng-202310130836	512-1697178902_FT	W3-214.pdf			
Copyright @ 2023	Czech Technical University in	Prague, FEE, Departme	ent of Telecommunication	Engineering		F-lester® A	dministrati

Obrázek 3.12: Rozhraní s exportem výsledků do formátu PDF, JSON a CSV.



3.4.5 Struktura souborů s uloženými daty

Data generovaná zařízeními F-Tester[®] jsou uložená do adresářové struktury a odpovídají následujícímu předpisu. Data jsou primárně ukládána ve formátu JSON, případně jsou komprimována metodou GZIP. Dle instalovaného příslušenství se může lišit počet i obsah jednotlivých souborů. Názvy jednotlivých adresářů odpovídají IP adresám měřicích zařízení definovaných v konfiguraci. V kořenovém adresáři testu jsou tyto soubory:

- gps.json soubor se záznamem polohy z GPS přijímače,
- ftbsc.json soubor s logovacími informacemi z baterie (jen u F-Tester® 4drive-box),
- scenario.json soubor s popisem scénáře provedeného měření,
- status.json soubor s výsledkem provedeného měření,
- ui-config.json soubor s vygenerovaným nastavením GUI.

V adresářích jednotlivých měřicích zařízení mohou být v závislosti na scénáři následující soubory:

- client-XY.iperf3.gz komprimovaný výstup programu lperf3 ze zařízení v režimu klient, kde XY odpovídá ID generovaného toku.
- gps.json soubor se záznamem polohy z GPS přijímače,
- mobile.json soubor se záznamem informací o měřené mobilní síti,
- server-XY.iperf3.gz komprimovaný výstup programu lperf3 ze zařízení v režimu server, kde XY odpovídá ID generovaného toku,
- sys.json soubor s průběhem vytížení jednotky během testu,
- wifi.json informace o nalezených Wi-Fi sítích a připojených zařízení,
- client-XY.flowping.gz komprimovaný výstup programu FlowPing, kde XY odpovídá ID generovaného toku,
- server-XY.flowping.gz komprimovaný výstup programu FlowPing, kde XY odpovídá ID generovaného toku,
- kismet-db.kismet SQLite databáze programu Kismet s uloženými informacemi o detekovaných Wi-Fi sítích.



3.4.6 Data aplikace lperf3

Data generována aplikaci Iperf3 během měření.

Parametr	Popis parametru
TCP	
socket	identifikace příslušnosti datového toku
start	počátek časového intervalu [s]
end	konec časového intervalu [s]
seconds	délka časového intervalu [s]
bytes	počet přenesených bajtů [s]
bits_per_second	rychlost přenosu v bitech za sekundu [b/s]
retransmits	počet retransmisí TCP segmentu
snd_cwnd	velikost TCP okna na odesílací straně [B]
rtt	zpoždění ve smyčce [ms]
rttvar	rozptyl zpoždění ve smyčce
pmtu	maximální velikost přenášeného paketu
ommited	informace zda data byla vynechána ze souhrnných statistik
sender	informace zda data pochází ze strany vysílání
UDP	
socket	identifikace příslušnosti datového toku
start	počátek časového intervalu [s]
end	konec časového intervalu [s]
seconds	délka časového intervalu [s]
bytes	počet přenesených bajtů [s]
bits_per_second	rychlost přenosu v bitech za sekundu [b/s]
packets	počet paketů
jitter_ms	rozptyl zpoždění [ms]
lost_packets	počet ztracených paketů
lost_percent	ztrátovost [%]
ommited	informace zda data byla vynechána ze souhrnných statistik
sender	informace zda data pochází ze strany vysílání

Tabulka 3.1: Data generovaná aplikací lperf3 za definovaný časový interval. Výchozí hodnota je 1 sekunda. Časový interval lze změnit v nastavení testu v proměnné "Iperf report interval" (kapitola 3.5.2).

3.4.7 Data aplikace FlowPing

Data generována aplikaci FlowPing během měření.

Parametr	Popis parametru
ts	časová značka pořízení záznamu v UNIX Epoch
dir	směr přenosu (rx/tx)
loss	průměrná paketová chybovost
rtt	průměrná hodnota zpoždění ve smyčce [ms]
pkts	počet přenesených paketů
bytes	počet přenesených bajtů
seq	sekvenční číslo intervalu/paketu
size	velikost payloadu

Tabulka 3.2: Data generovaná aplikací FlowPing za definovaný časový interval nebo per přenesený paket. Ve výchozím stavu se data zaznamenávají co 1 sekundu. Časový interval lze změnit v nastavení testu v proměnné "FlowPing report interval" (kapitola 3.5.2).

3.4.8 Informace o poloze

Informace o poloze jsou dostupné pouze při zvolení hodnoty "Yes" u položky Log GPS Position v menu spuštění testovacího scénáře (kapitola 3.3). Parametry uvedené v tabulce 3.3 se nacházejí v souborech JSON a CSV.

Parametr		F	opis pa	aran	netru		
elevation	nadmořská	výška	[m],	۷	CSV	pod	položkou
	gps_altitu	de					
latitude	zeměpisná	šířka	[deg],	۷	CSV	pod	položkou
	gps_latitu	de					
longitude	zeměpisná	délka	[deg],	۷	CSV	pod	položkou
	gps_longit	ude					
course	kurz ve stup	kurz ve stupních [deg], v CSV pod položkou gps_course					
satellites	počet přijímaných satelitů						
HDOP	bezrozměrny	ý parar	netr ho	orizo	ontální	přesn	osti, 1 -
	nejlepší, >20) - velmi	špatná				
speed	rychlost [km/	/h], v CS	SV pod p	oloz	ž kou gp	s_spee	ed
age	doba od pos	lední ak	tualizac	e po	olohy v s	sekund	lách
timestamp	časová znač	ka poříz	ení polo	bhy ۱	ve forma	átu EP	OCH32

Tabulka 3.3: Seznam sbíraných polohových údajů. Interval sběru dat lze změnit, viz položka Log GPS Position u rozhraní GPS při spouštění testovacího scénáře (kapitola 3.3).



3.4.9 Informace o mobilní síti

Informace o mobilní síti jsou dostupné pouze při zvolení hodnoty "Yes" u položky Log Mobile Metadata při spouštění testovacího scénáře 3.3. Parametry uvedené v následujících tabulkách se nacházejí v souborech JSON a CSV.

Parametr	Popis parametru						
name	název rozhraní (mobile)						
scan_interval	interval obnovy dat z mobilního rozhraní [s]						
status	stav připojení do mobilní sítě						
timestamp	časová značka pořízení záznamu v UNIX Epoch						
age	doba od poslední aktualizace informací v						
	sekundách						
type	typ rozhraní (mobile)						

Tabulka 3.4: Informace o stavu připojení k mobilní síti a intervalu sběru dat. Interval sběru dat lze změnit, viz položka Log Mobile Metadata (kapitola 3.3).

Parametr	Popis parametru					
device.manufacturer	výrobce	modemu,	V	CSV	pod	položkou
	dev_manufacturer					
device.revision	verze FW, v CSV pod položkou dev_revision					
device.imei	Internatio	International Mobile Equipment Identity (IMEI), v				
	CSV pod	položkou de	v_i	nei		
device.model	typové o	typové označení modemu, v CSV pod položkou				l položkou
	dev_mode	əl				

Tabulka 3.5: Informace o použitém modemu mobilní sítě.

Parametr	Popis parametru
13.device	systémový název mobilního rozhraní, v CSV pod
	položkou 13_device_name
13.uptime	doba aktivity navázaného TCP/IP spojení, v CSV
	pod položkou 13_uptime
13.ipv4-address	adresa IPv4, v CSV pod položkou 13_ipv4_addr_X
13.ipv6-address	adresa IPv6, v CSV pod položkou 13_ipv6_addr_X

Tabulka 3.6: Informace o aktivovaném TCP/IP spojení.

Parametr	Popis parametru					
sim.status	stav SIM karty, v CSV pod položkou sim_status					
sim.imsi	International Mobile Subscriber Identity (IMSI), v					
	CSV pod položkou sim_imsi					

Tabulka 3.7: Informace o vložené SIM kartě.



Parametr	Popis parametru
network.cell_id	GSM Cell ID (CID), v CSV pod položkou
	net_cell_id
network.ltrac	Location Area Code/Tracking Area Code
	(LAC/TAC), v CSV pod položkou net_ltrac
network.mnc	Mobile Network Code (MNC), v CSV pod položkou
	net_mnc
network.mcc	Mobile Country Codes (MCC), v CSV pod položkou
	net_mcc
network.provider	název operátora, v CSV pod položkou
	net_provider
network.registration	stav registrace do mobilní sítě, v CSV pod položkou
	net_registration

Tabulka 3.8: Informace o připojení k mobilní síti.

Parametr	Popis parametru
signal.rsrp	Reference Signal Received Power [dBm], v CSV
	pod položkou sig_rsrp
signal.rsrq	Reference Signal Received Quality [dB], v CSV pod
	položkou sig_rsrq
signal.rssi	Received Signal Strength Indicator [dBm], v CSV
	pod položkou sig_rssi
signal.snr	Signal to Noise Ratio [dB], v CSV pod položkou
	sig_snr
signal.type	typ sítě, v CSV pod položkou sig_type
signal.channel	číslo použitého kanálu, v CSV pod položkou
	sig_channel
signal.band_class	číslo použitého pásma, v CSV pod položkou
	sig_band_class
signal.mimo	informace o aktivovaném MIMO (Multiple-Input and
	Multiple-Output), detail uveden v tabulce 3.13
signal.lte_ca	detailní informace o LTE CA (Carrier Aggregation),
	detail uveden v tabulce 3.10 a 3.11
signal.[LTE, 5G (NSA), 5G (SA)	detailní informace o aktivní přenosové technologii,
	detail uveden v tabulce 3.12

Tabulka 3.9: Seznam sbíraných údajů z mobilní sítě. Interval sběru dat lze změnit, viz položka Log Mobile Metadata (kapitola 3.3).



Parametr	Popis parametru
signal.lte_ca.[0-7].downlink_modulation	použitá modulace ve směru downlink, v CSV pod
	<pre>položkou lte_ca_downlink_modulation_[0-7]</pre>
signal.lte_ca.[0-7].sinr	Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), v
	CSV pod položkou lte_ca_sinr_[0-7]
signal.lte_ca.[0-7].rssi	Received Signal Strength Indication (RSSI), v CSV
	pod položkou lte_ca_rssi_[0-7]
signal.lte_ca.[0-7].pci	Physical Cell Identity (PCI), v CSV pod položkou
	lte_ca_pci_[0-7]
signal.lte_ca.[0-7].rx_channel	číslo přijímacího kanálu, v CSV pod položkou
	lte_ca_rx_channel_[0-7]
signal.lte_ca.[0-7].dl_bw	šířka kanálu ve směru downlink [MHz], v CSV pod
	<pre>položkou lte_ca_dl_bw_[0-7]</pre>
signal.lte_ca.[0-7].rsrq	Reference Signal Received Quality (RSRQ), v CSV
	<pre>pod položkou lte_ca_rsrq_[0-7]</pre>
<pre>signal.lte_ca.[0-7].rsrp</pre>	Reference Signal Receive Power (RSRP), v CSV
	<pre>pod položkou lte_ca_rsrp_[0-7]</pre>
<pre>signal.lte_ca.[0-7].tac</pre>	Tracking Area Code (TAC), v CSV pod položkou
	lte_ca_tac_[0-7]
signal.lte_ca.[0-7].uplink_modulation	použitá modulace ve směru uplink, v CSV pod
	<pre>položkou lte_ca_uplink_modulation_[0-7]</pre>
<pre>signal.lte_ca.[0-7].tx_power</pre>	hodnota vysílacího výkonu [dBm] nosného kanálu,
	v CSV pod položkou lte_ca_tx_power_[0-7]
signal.lte_ca.[0-7].band_class	číslo použitého pásma, v CSV pod položkou
	lte_ca_band_class_[0-7]

Tabulka 3.10: Seznam rozšířených parametrů technologie LTE s detailem na jednotlivé nosné - režim LTE.

Parametr	Popis parametru
signal.lte_ca.endc.nr_rsrp	Reference Signal Receive Power (RSRP), v CSV
	pod položkou nr_rsrp
signal.lte_ca.endc.nr_band	číslo použitého pásma, v CSV pod položkou
	nr_band
signal.lte_ca.endc.nr_ul_bandwidth	šířka kanálu ve směru uplink [MHz], v CSV pod
	položkou nr_ul_bandwidth
<pre>signal.lte_ca.endc.nr_rsrq</pre>	Reference Signal Received Quality (RSRQ), v CSV
	pod položkou nr_rsrq
<pre>signal.lte_ca.endc.nr_channel</pre>	číslo kanálu, v CSV pod položkou nr_channel
<pre>signal.lte_ca.endc.nr_ul_mod</pre>	použitá modulace ve směru uplink, v CSV pod
	položkou nr_ul_mod
<pre>signal.lte_ca.endc.nr_ul_channel</pre>	číslo vysílacího kanálu, v CSV pod položkou
	nr_ul_channel
<pre>signal.lte_ca.endc.nr_bandwidth</pre>	šířka kanálu [MHz], v CSV pod položkou
	nr_bandwidth
<pre>signal.lte_ca.endc.nr_dl_mod</pre>	použitá modulace ve směru downlink, v CSV pod
	položkou nr_dl_mod
<pre>signal.lte_ca.endc.nr_pci</pre>	Physical Cell Identity (PCI), v CSV pod položkou
	nr_pci
<pre>signal.lte_ca.endc.nr_rssi</pre>	Received Signal Strength Indication (RSSI), v CSV
	pod položkou nr_rssi
<pre>signal.lte_ca.endc.nr_sinr</pre>	Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), v
	CSV pod položkou nr_sinr
<pre>signal.lte_ca.endc.nr_txpwr</pre>	hodnota vysílacího výkonu [dBm], v CSV pod
	položkou nr_txpwr
<pre>signal.lte_ca.endc.nr_state</pre>	indikace připojení k 5G (NSA) síti, v CSV pod
	položkou nr_state

Tabulka 3.11: Seznam rozšířených parametrů technologie LTE s detailem na jednotlivé nosné - režim 5G (NSA).

Parametr	Popis parametru
signal.[LTE, 5G].tac	Tracking Area Code (TAC), v CSV pod položkou
	[LTE, 5G].tac
signal.[LTE, 5G].netname	název sítě/operátora, v CSV pod položkou [LTE,
	5G].netname
signal.[LTE, 5G].rsrq	Reference Signal Received Quality (RSRQ), v CSV
	pod položkou [LTE, 5G].rsrq
signal.[LTE, 5G].rsrp	Reference Signal Receive Power (RSRP), v CSV
	pod položkou [LTE, 5G].rsrp
signal.[LTE, 5G].drx	Discontinuous Reception (DRX), v CSV pod
	položkou [LTE, 5G].drx
signal.[LTE, 5G].id	v CSV pod položkou LTE.id
signal.[LTE, 5G].pwr	hodnota vysílacího výkonu v dBm, v CSV pod
	položkou [LTE, 5G].pwr
signal.[LTE, 5G].earfcn	E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel
	Number (EARFCN), v CSV pod položkou [LTE,
	5G].earfcn
signal.5G.nr_pci	Physical Cell Identity (PCI), v CSV pod položkou
	nr_pci
signal.5G.nr_bandwidth	šířka kanálu [MHz], v CSV pod položkou
	X.nr_bandwidth
signal.5G.nr_txpwr	hodnota vysílacího výkonu [dBm], v CSV pod
	položkou X.nr_txpwr
signal.5G.nr_state	indikace připojení k 5G síti, v CSV pod položkou
	nr_state
signal.5G.nr_rsrp	Reference Signal Receive Power (RSRP), v CSV
	pod polozkou nr_rsrp
signal.5G.nr_band	cislo pouziteno pasma, v CSV pod polozkou
	nr_band
signal.5G.nr_rsrq	Reference Signal Received Quality (RSRQ), V CSV
	pod polozkou nr_rsrq
signal.5G.nr_channel	cisio kanalu, v CSV pod polozkou nr_channel
signal.5G.nr_ul_mod	položkou pr. pl. mod
aignal EC ng gagi	Popoived Signal Strength Indication (PSSI) v CSV
Signal.3G.nr_ISSI	neceived Signal Strength Indication (hSSI), VCSV
signal 56 pr ul bandwidth	šířka kanálu ve směru uplink [MHz] v CSV pod
	položkou pr ul bandwidth
signal 56 nr sinr	Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR) v
	CSV pod položkou pr. sipr
signal.5G.nr.dl.mod	použitá modulace ve směru downlink v CSV pod
	položkou nr dl mod
signal.5G.nr ul channel	číslo vysílacího kanálu. v CSV pod položkou
<u> </u>	nr_ul_channel

Tabulka 3.12: Seznam rozšířených parametrů technologií LTE, 5G (NSA), 5G (SA).



Parametr	Popis parametru
signal.mimo.lte	MIMO konfigurace pro LTE, v CSV pod položkou
	sig_mimo_lte
signal.mimo.5gnr	MIMO konfigurace pro 5G, v CSV pod položkou
	sig_mimo_5gnr

Tabulka 3.13: Seznam sbíraných údajů z mobilní sítě. Interval sběru dat lze změnit, viz položka Log Mobile Metadata (kapitola 3.3).



3.4.10 Informace o Wi-Fi sítích

Pokud je pro dané měření aktivován režim záznamu okolních Wi-Fi sítí, jsou ve zvoleném intervalu tyto sítě skenovány a lze si zobrazit ve stavové liště průběžné výsledky.

er® Orchestrator	Start Scenario Results	Configuration				
Status mining			Scenario be	ing executed te	it jen wifi-2021 <mark>0</mark> 215152826	Logging WiFi SSIDs
WiFi Overview (2021-02-	15 15:28:53)					
SSID	Signal	BSSID	Channel	Encryption	Clients	
fel-lot	-8673	00:FE:C8:39:00:C2	6	WPA2-PSK		
00:FE:C8:39:00:C1	-8573	DD:FE:C8:39:00:C1	6	WPA2-PSK		
hipims	-8672	00:FE:C8:39:00:C3	6	WPA2-PSK		
eduroam	-8673	00:FE:CB:39:00:C0	8	WPA2-CCMP		
00:FE:C8:39:00:CE	-7354	00:FE:C8:39:00:CE	52	WPA2-PSK		
hipims	-73 -7465	00:FE:C8:39:00:CC	52	WPA2-PSK		
eduroam	-63 -7555	D0:FE:C8:39:00:CF	56	WPA2-CCMP	F8:FF:C2:5E:25:CD 78:31:C1:C4:6F:C4	AA:B0:90:11:6A:47
eduroam	-89 -9388	2C:D0:2D:7D:64:EF	64	WPA2-CCMP		
Office_543	-9786	04:F0:21:23:44:24	3	WPA2-PSK	D8:58:07:00:63:8A	00:E0:4C:68:00:D4
fel-iot	-78 -9966	CC:16:7E:D2:CC:62	31	WPA2-PSK		
hipims	-78 -10066	CC:16:7E:D2:CC:63	31	WPA2-PSK		
eduroam	-78 -9978	CC:16:7E:D2:CC:60	31	WPA2-CCMP		
fel-int	-9380	CC:16:7E:D2:CC:6D	48	WPA2-PSK		
CC-16:7E:D2:CC:6E	-9380	CC:16:7E:02:CC:6E	48	WPA2-PSK		
eduroam	-9380	CC:16:7E:D2:CC:6F	48	WPA2-CCMP		
hipims	-9379	CC:16:7E:D2:CC:6C	48	WPA2-PSK		
CC-16-7E-D2-CC-61	-78 -78 -78	CC:16:7E:D2:CC:61	n	WPA2-PSK		
MAC	Signa	d the	64	Channel	APs	
78:31:C1:C4:6F:C4	84	-8484	1	56	00:FE:C8:39:00:CF	
9C/93/4E/63/43/EE	C.a.	-00 75	6			

Obrázek 3.13: Zobrazení nalezených Wi-Fi zařízení během prováděného skenování v podrobnostech ve stavové liště.

Průběžné výsledky měření shrnuje tabulka Wi-Fi Overview. První část tabulky obsahuje informace o přístupových bodech zjištěných Wi-Fi sítí:

- SSID zaměřené sítě,
- Signal úroveň signálu v [dBm]. Modrá hodnota označuje aktuálně naměřenou úroveň signálu, šedé hodnoty vyznačují rozsah v naměřených hodnot min. až max.
- BSSID MAC adresu přístupového bodu sítě.
- Channel číslo kmitočtového kanálu.
- Encryption zabezpečení datového přenosu v dané Wi-Fi síti.
- Clients pokud je to možné, jsou zobrazeny i MAC adresy připojených koncových klientů v dané Wi-Fi síti.



Druhá část tabulky shrnuje informace o zjištěných koncových bodech Wi-Fi sítí:

- MAC zjištěná MAC adresa koncového klienta,
- Signal úroveň signálu v [dBm]. Modrá hodnota označuje aktuálně naměřenou úroveň signálu, šedé hodnoty vyznačují rozsah v naměřených hodnot min. až max.
- Channel číslo kmitočtového kanálu, který klient požívá.
- APs pokud je to možné zjistit, je zde uvedena MAC adresa přístupového bodu, ke kterém je klient připojen.



Kompletní výsledky testu jsou uvedeny v příslušném souboru a obsahují tyto údaje:

Parametr	Popis parametru
timestamp	časová značka pořízení záznamu v UNIX Epoch, v CSV
	pod položkou unix_timestamp
aps.	data pro zachycený přístupový bod (Access Point) mode
	- access_point
aps.signal_min	minimální intenzita přijímaného signálu [dBm] od doby
	posledního zachycení, v CSV pod položkou signal_min
aps.signal_last	poslední okamžitá hodnota intenzity přijímaného signálu
	[dBm] od doby posledního zachycení, v CSV pod
	položkou signal_last
aps.signal_max	maximální intenzita přijímaného signálu [dBm] od doby
	posledního zachycení, v CSV pod položkou signal_max
aps.ssid	uživatelský identifikátor Wi-Fi sítě, v CSV pod položkou
	ap_ssid
aps.bssid	identifikátor Wi-Fi sítě, v CSV pod položkou ap_bssid
aps.channel	informace o kanálu na kterém Wi-Fi síť pracuje, v CSV
	pod položkou channel
aps.frequency	frekvence odpovídající nalezenému kanálu, v CSV pod
	položkou frequency
aps.encryption	informace o zabezpečení nalezené sítě, v CSV pod
	položkou ap_encryption
aps.clients	seznam adres Wi-Fi klientů, kteří jsou připojeni k
	nalezenému přístupovému bodu, v CSV pod položkou
	clientX
clients.	data pro zachycené klientské zařízení (Client) mode -
	client
clients.mac	HW adresa Wi-Fi zařízení, v CSV pod položkou
	client_max
clients.signal_min	minimální intenzita přijímaného signálu [dBm] od doby
	posledního zachycení, v CSV pod položkou signal_min
clients.signal_last	poslední okamžitá hodnota intenzity přijímaného signálu
	[dBm] od doby posledního zachycení, v CSV pod
	položkou signal_last
clients.signal_max	maximální intenzita přijímaného signálu [dBm] od doby
	posledního zachycení, v CSV pod položkou signal_max
clients.channel	informace o kanalu na kterem je Wi-Fi klient nalezen, v
	CSV pod polozkou channel
clients.frequency	rrekvence odpovidajici nalezenemu kanalu, v CSV pod
	polozkou Frequency
clients.aps	seznam adres wi-Fi pristupových bodu, ke kterým je
	klient pripojen

Tabulka 3.14: Seznam okolních Wi-Fi sítí. Interval sběru dat lze změnit, viz položka Scan Wi-Fi Networks (kapitola 3.3).



3.5 Menu - Configuration

Menu "Configuration" shrnuje, v jednotlivých přehledových tabulkách, aktuálně nadefinované testy, testovací scénáře a měřicí zařízení. Prostřednictvím tlačítek "New Scenario", "New Test" a "New Host", lze přidat nové položky do příslušné tabulky.

Configura	ation										
Scenarios							Tests				
Name	Duration	Actions					Name	Туре	Durati	on	
Mobile NGA	300	Execute	Edit	Remove	Export		NGA	NGA Basic	300	Edit	Remove
FT long	3600	Execute	Edit	Remove	Export		FP small 100kbps both	FlowPing	60	Edit	Remove
New Cooperio	Import Coo	maria					TCP 3x Cubic downstream	Iperf3 TCP	60	Edit	Remove
New Scenario	import sce	enario									
losts							New Test				
losts _{Name}			Туре	3	Ad	dress	New Test				
losts Name FTO-214 奈III	n		Type F-Tes	a ster	Adı \$	dress 127.0.0.1	New Test		Edit	Remove	
losts Name FTO-214 ॡ FTW1-214			Type F-Tes F-Tes	• ster	Adi ¢	dress 127.0.0.1 172.26.214.11	New Test		Edit	Remove	
losts Name FTO-214 र			Type F-Tes F-Tes F-Tes	ster ster ster	Adı ¢ ¢	dress 127.0.0.1 172.26.214.11 172.26.214.12	New Test		Edit Edit Edit	Remove Remove	
Name FTO-214 ج المالي FTW1-214 مثل FTW2-214 مثل FTW2-214 مثل			Type F-Tes F-Tes F-Tes	ster ster ster ster	Adı ¢ ¢ ¢	dress 127.0.0.1 172.26.214.11 172.26.214.12 172.26.214.12	New Test		Edit Fdit Edit Edit	Remove Remove Remove	

Obrázek 3.14: Rozhraní pro editaci nastavení.

V přehledových tabulkách je u nadefinovaného měřicího zařízení/testu/scénáře možné klepnutím na tlačítko:

- Execute testovací scénář přímo spustit.
- Edit editovat nastavení položky.

Remove Remove – položku smazat, je-li to F-Tester® Orchestratorem dovoleno. Sytě růžovou barvou je indikována možnost položku smazat (měřicí zařízení není například využito v jakémkoliv scénáři). Světle růžovou barvou je indikován stav nemožnosti položku smazat.



Export – exportovat testovací scénář.

3.5.1 Editace stávajícího měřicího zařízení a přidání nového

Vytvořit nové měřicí zařízení lze klepnutím na tlačítko "New Host" v přehledové tabulce "Hosts". V nově otevřeném konfiguračním rozhraní se vyplňují parametry:

- "Host Type" typ měřicího zařízení (F-Tester, Signal Attenuator, Noise Generator, Generic Host).
- "Name" unikátní jméno měřicího zařízení, které bude zobrazováno při práci v nadstavbě F-Tester[®] Orchestrator.
- "Description" uživatelský popis měřicího zařízení.
- "Management Address" IP adresa rozhraní MGMT měřicího zařízení.
- "Management Port" komunikační port protokolu TCP na rozhraní MGMT pro webový přístup.
- "Data Address" IP adresa na měřicím datovém rozhraní.
- "Remote Device" měřicí zařízení není v lokální síti F-Tester[®]. Typicky je teto parametr zvolen pro označení vzdálených serverů, vůči nimž je testovací měření realizováno. Tato zařízení nejsou vzdáleně vypnutelná ani restartovatelná.
- "Cellular Network Modem" měřící zařízení je vystrojeno modemem pro testy celulární sítě.
- "Wi-Fi Scanner" měřící zařízení je vystrojeno modemem pro testy Wi-Fi sítí.
- "Monitor Status" zapnutí aktivního monitoringu zařízení (stav zařízení je zobrazen na hlavní obrazovce viz kapitola 3.1).

att T-Mobi	ile CZ LTE		100%
C ð	FTO-214 (F-Tester® Orc	hestrator) Start Scenario Results Configuration 🖌 💽 🏟 💭 🕻	🎭 Settings
	Status scheduled	Scheduled actions 1 Results to download 2	
Cr	eate a New H	lost	
	Host Type	F-Tester 🗸	
	Name	host name	
		Use a simple and descriptive name of a host.	
	Description	host description	
		You can describe the host in more details.	4
	Management Address	host's mamagement address	
		Either IP address or a hostname resolvable on management host.	
	Management Port	host's mamagement port	
		If the server is not listening on port 80, specify the port here.	
	Data Address	host's data address	
		Either IP address or a hostname resolvable on all other hosts. This one is used for measurement.	
	Remote Device	C No power management is applied for remote devices.	
Ce	ellular Network Modem		
		Devices equiped with cellular network modern card can be used for mobile network measurement.	
	GPS	C Devices equiced with GPS reciever card can be used for measurement with device location.	
	Wi-Fi Scanner		
		Devices equiped with WI-Fi card can be used for WI-Fi scanning.	
	Wi-Fi Client	Devices equiped with WI-FI card can connect as a client to the WI-FI specified and perform measurements.	
	Monitor Status	Wonkor remote device's status, e.g. traffic or availability. Save Host	
Q 16 U	Copyright © 2023 Czech Technic	cal University in Prague, FEE, Department of Telecommunication Engineering	
	F-Tester® OS 🚍 👘 Device ID	D: 1608619 - f-testen;#el.cvut.cz 🗹 - f-tester@fel.cvut.cz 🐸 - F-tester@fel.cvut.cz	ministration

Obrázek 3.15: Rozhraní pro vložení a editaci měřicího zařízení.

3.5.2 Editace stávajícího testu a přidání nového

Nadstavba F-Tester[®] Orchestrator dodržuje stejnou koncepci při tvorbě uživatelsky definovaných testů a testovacích scénářů, jako je tomu u F-Tester[®] 5G. Nejprve je nutné definovat test/y, z testu/ů následně vytvořit testovací scénář a scénář spustit.

Tlačítkem "New Test" lze vytvořit nový TCP nebo UDP test. V rámci definice testu lze editovat následující položky:

Základní parametry testu

- 1. Name unikátní název testu,
- 2. Description uživatelský popis testu,
- 3. Duration doba trvání testu v sekundách,
- 4. Test type typ testovací aplikace. Možnost zvolit:
 - Iperf3 TCP,
 - Iperf3 UDP,
 - FlowPing,
 - Wi-Fi Scanning.
 - · ICMP Echo (ping),
 - MTU Discovery,
 - NGA Basic,
 - NGA Complementary.

Dle zvolené testovací aplikace se budou lišit další zadávané parametry.



Parametry testu Iperf3 TCP

Všechna TCP měření jsou prováděna programem Iperf3. Pokud není explicitně určeno, je výchozím TCP algoritmem TCP Cubic.

all T-Mobile CZ LTE			:) 100% 🔲
FTO-214 (F-Tester® Orcl	nestrator) Start Scenario Results Configuration	0 🔿 C	🎭 Settings
Status scheduled	Scheduled actions 1 Results to	o download 2	
Create a New Te	est		
Test Type	Iperf3 TCP 🗸		
Name	test name This field is required. Use a simple and descriptive name of a test.		
Description	test description		
Duration	You can describe a test in more details.		
	How long should the test be executed.		
Direction of Transmission	○ Upstream O Downstream		
Number of Parallel Streams	3 Up to 10 streams can be set.		
Windows Size	128 Window size is in KBytes, max value is 8192KB.		
Maximum Segment Size	1400		
Congestion Algorithm	MSS is in Bytes, values from range 88 - 1460 bytes are allowed.		
Bitrate	0		
	Bitrate in kbitjs. Use 0 for unrestricted.		
Amount of Data	0		
	Amount of data to tranfer in KB. 0 means no limit.		
Advanced Timeout Options	Show Advanced Timing options for iperf3 tests.		
iPerf Report Interval	1 Time range between Perf reports bandwidth, jitter etc. in seconds. Minimal value is 1. Save Test		
Cooyright © 2023 Czech Technic F-Tester® OS 🗖 Device ID	al University in Prague, FEE, Department of Telecommunication Engineering 1: 1608619 f-tester/fel.cvut.cz Cf f-tester@fel.ovut.cz 🐸	F-Tester® Å	dministration

Obrázek 3.16: Rozhraní pro editaci testu založeného na programu Iperf verze 3 v režimu TCP.

- Direction of Transmission směr přenosu:
 - Upstream směr z F-Tester® na měřicí server.
 - Downstream z měřicího serveru na F-Tester®.



- Number of Parallel Streams počet paralelně spuštěných testovacích datových toků v definovaném směru.
- Window Size maximální velikost TCP okna definovaná v kilobajtech (KB).
- Maximum Segment Size maximální velikost TCP segmentu [MTU] v bajtech [B].
- Congestion Algorithm pro daný test je možné zvolit TCP algoritmus. Lze vybrat **cubic**, **reno**, **bbr** a **hybla**.
- Bitrate omezení přenosové rychlosti zadávané v kbit/s.
- Amount of Data množství dat, které se během testu přenese. Hodnota se uvádí v kilobajtech [KB]. Pokud se data přenášejí déle než je definováno v parametru "Duration", je přenos v tomto čase ukončen. Pokud je zadaná hodnota 0 KB, je přenášen kontinuální datový tok, který je ukončen v čase definovaném parametrem "Duration".
- Iperf Report Interval interval generování výstupů aplikace lperf3. Ve výchozím stavu je 1 sekunda.



Parametry testu Iperf3 UDP

Všechna UDP měření jsou prováděna programem Iperf3.

-Mobile CZ LTE		100%
FTO-214 (F-Tester® Orcl	estrator) Start Scenario Results Configuration 🖉 💽 🏟 🔘 🕻	. ⊅ <mark>¢</mark> Set
Status scheduled	Scheduled actions 1 Results to download	2
Create a New Te	est	
Test Type	lperf3 UDP 🗸	
Name	test name	
	This field is required. Use a simple and descriptive name of a test.	
Description	test description	
	Yau can describe a test in more details.	
Duration	60	
Direction of Transmission	How long should the test be executed.	
Number of Parallel	3	
Streams	Up to 10 streams can be set.	
Bitrate	0	
	Minimal allowed value is 0.1. Bitrate in kbrt/s.	
Packet Size	1200	
Amount of Data	Packet size may be set in range 40 - 1460 bytes.	
Anount of Data	Amount of data to tranfer in KB. 0 means no limit.	
Advanced Timeout Options	Show Advanced Timing options for ident3 tests.	
iPerf Report Interval	1	
	Time range between iPerf reports bandwidth, jitter etc. in seconds. Minimal value is 1. Save Test Cancel	
Copyright @ 2023 Czech Technic	I University in Prague, FEE, Department of Telecommunication Engineering	

Obrázek 3.17: Rozhraní pro editaci testu založeného na programu Iperf verze 3 v režimu UDP.

- Direction of Transmission směr přenosu:
 - Upstream směr z F-Tester[®] na měřicí server.
 - Downstream z měřicího serveru na F-Tester®.
- Number of Parallel Streams počet paralelně spuštěných datových toků v definovaném směru.



- Bitrate hodnota přenosové rychlosti generovaného datového toku v [kbit/s] na vrstvě L4 (rychlost payloadu paketu UDP).
- Packet Size maximální velikost paketu (payloadu paketu UDP) v bajtech [B]. Je možné zadat rozmezí 40 B až 1460 B.
- Amount of Data množství dat, které se během testu přenese. Hodnota se uvádí v kilobajtech [KB]. Pokud se data přenášejí déle než je definováno v parametru "Duration", je přenos v tomto čase ukončen. Pokud je zadaná hodnota 0 KB, je přenášen kontinuální datový tok, který je ukončen v čase definovaném parametrem "Duration".
- Iperf Report Interval interval generování výstupů aplikace lperf3. Ve výchozím stavu je 1 sekunda.



Parametry testu FlowPing

FTO-214 (F-Tester® Orc	nestrator) Start Scenario Results Configuration 🗾 📌 💽 🕻	*o (
Status scheduled	Scheduled actions 1 Results to download 3	2
Create a New To	est	
Test Type	FlowPing 🗸	
Name	test name	
	This field is required.	
Description	Use a simple and descriptive name of a test.	
2000.1	test description	
	You can describe a test in more details.	
Duration	60	
	How long should the test be executed.	
Direction of Transmission	🔿 Upstream 💿 Downstream 🔿 Symmetric	
Advanced Timing Options		
	Show Advanced Timing options for flowping tests.	
Bitrate (start)	bitrate in kilobits per second	
	This field is required. Bitrate in kb t/s.	
Bitrate (end)	hitrate in Vilohite per second	
Dinate (only)	This field is required.	
	Bitrate in kbit/s.	
Busy Loop		
	Use Busy Loop (100% CPU), more accurate bitrate.	
Packet Size	1200	
	Packet size may be set in range 40 - 1460 bytes.	
FlowPing Report Interval	1	
	Time range between FlowPing reports bandwidth, jitter etc. in seconds. U means per packet mode.	
	Save Test Cancel	

Obrázek 3.18: Ukázka rozhraní pro editaci testu založeného na programu FlowPing verze 2.9.X v základním režimu.

- Direction of Transmission směr přenosu:
 - Symetric obousměrný datový tok.
 - Upstream směr z F-Tester[®] na měřicí server.
 - Downstream z měřicího serveru na F-Tester®.
- Advanced Timing Options aktivace rozšířených možností parametrizace aplikace FlowPing. Detaily jsou uvedeny na obrázku 3.19.



- Bitrate (start) počáteční hodnota generovaného datového toku v kbit/s.
- Bitrate (end) koncová hodnota generovaného datového toku v kbit/s.
- Packet Size maximální velikost paketu (payloadu paketu UDP) v bajtech [B]. Je možné zadat rozmezí 40 B až 1460 B.
- FlowPing Report Interval interval generování výstupů aplikace FlowPing. Ve výchozím stavu je použita hodnota 1 sekunda. Pokud je nastavená hodnota 0, generují se výstupy per paket. Měření v režimu per paket má řádově vyšší nároky na výkon měřicího zařízení, jeho úložiště a samotné zpracování naměřených dat.

Pokud je aktivován rozšířený režim (položka Advanced Timing Options) změní se struktura parametrů příkazu FlowPing. Nyní lze definovat přesný profil generovaného datového toku. Jednotlivé parametry jsou uvedeny na zobrazené grafice.

- w doba trvání definovaného profilu. Do této doby se také bude opakovat zadaný datový profil.
- Direction of Transmission směr přenosu:
 - Symetric obousměrný datový tok.
 - Upstream směr z F-Tester[®] na měřicí server.
 - Downstream z měřicího serveru na F-Tester®.
- b hodnota datového toku v kbit/s.
- B hodnota datového toku v kbit/s.
- t doba trvání datového toku b v sekundách.
- R doba trvání datového toku mezi b a B v sekundách.
- T interval mezi opakováním datového profilu v sekundách.
- Busy Loop plná alokace prostředků procesoru pro potřeby generování datového toku (100% vytížení CPU). Datový tok je generován precizněji.
- Packet Size maximální velikost paketu (payloadu paketu UDP) v bajtech [B]. Je možné zadat rozmezí 40 B až 1460 B.
- FlowPing Report Interval interval generování výstupů aplikace FlowPing. Ve výchozím stavu je použita hodnota 1 sekunda. Pokud je nastavená hodnota 0, generují se výstupy per paket. Měření v režimu per paket má řádově vyšší nároky na výkon měřicího zařízení, jeho úložiště a samotné zpracování naměřených dat.





Obrázek 3.19: Ukázka rozhraní pro editaci testu založeného na programu FlowPing verze 2.9.X v rozšířeném režimu.



Parametry testu Wi-Fi Scanning

Test **Wi-Fi Scanning** je určen pro zjišťování přístupových bodů a také klientů využívajících technologii přenosu dat všeobecně známou jako Wi-Fi.

		reate a New T
	canning 🗸	Test Type
	ame	Name
	is required. Die and descriptive name of a test.	
	escription	Description
	escribe a test in more details.	
		w
	should the test be executed.	
	annels Available 🗸 🗸	Channels
		Hopping Frequency
	channels are scanned per second (1-10 recommended).	
	Test Cancel	
	escribe a test in more details. should the test be executed. annels Available	w Channels Hopping Frequency

Obrázek 3.20: Ukázka rozhraní pro editaci testu Wi-Fi Scanning.

- Channels konfigurace kmitočtového pásma a kmitočtových kanálů testu. Lze volit:
 - All Channels Available jsou skenovány všechny kanály obou kmitočtových pásem v základním kmitočtovém rastru.
 - 2,4 GHz without HT and VHT skenovány jsou všechny kanály v kmitočtovém pásmu
 2,4 GHz, bez IEEE 802.11n HT (20/40 MHz, High Throughput) a bez IEEE 802.11ac/ax
 VHT (40/80/160 MHz, Very High Throughput).
 - 2,4 GHz with HT and VHT skenovány jsou všechny kanály v kmitočtovém pásmu
 2,4 GHz, včetně IEEE 802.11n HT (20/40 MHz, High Throughput) a včetně IEEE
 802.11ac/ax VHT (40/80/160 MHz, Very High Throughput).
 - 5 GHz without HT and VHT skenovány jsou všechny kanály v kmitočtovém pásmu 5 GHz, bez IEEE 802.11n HT (20/40 MHz, High Throughput) a bez IEEE 802.11ac/ax VHT (40/80/160 MHz, Very High Throughput).



- 5 GHz with HT and VHT skenovány jsou všechny kanály v kmitočtovém pásmu 5 GHz, včetně IEEE 802.11n HT (20/40 MHz, High Throughput) a včetně IEEE 802.11ac/ax VHT (40/80/160 MHz, Very High Throughput).
- Single Channel umožňuje vybrat zájmové kmitočtové pásmo a konkrétní kmitočtový kanál. Na vybraném kmitočtovém kanálu je nutné určit, jestli se bude testovat kanál v základní kmitočtové šířce nebo rozšířené.
- Hopping Frequency počet skenovaných kanálu za 1s (doporučeno volit hodnoty 1 10).



3.5.3 Editace stávajícího testovacího scénáře a přidání nového

V testovacím scénáři je umožněno sestavit posloupnost provádění jednotlivých testů. Pro každý test lze definovat dobu startu a délku jeho trvání. V rámci rozhraní lze přeskupovat pořadí jednotlivých testů nebo je libovolně přidávat a ubírat.

Tlačítkem "New Scenario" lze vytvořit nový testovací scénář.

				1.12		- 40
Status scheduled			Sche	duled actions 1 Result	s to download 2	
Create a New S	cenario					
Name	scenarlo name					
	This field is required. Use a simple and descriptive name of	f a scenario.				
Description	scenario description					
	You can describe a scenario in more	details,				
Duration	0 Total amount of time the scenario ne	eds to be executed.				
Test Name	Start Time	Duration	Source	Destination		
At least one test is required in the sce	enario.					
Add Test						
	Save Scenario Cance	el				

Obrázek 3.21: Ukázka rozhraní pro editaci scénáře.

V rámci definice scénářů je možné měnit následující položky:

General Options

- Name unikátní název scénáře.
- Description uživatelský popis scénáře.
- Duration délka trvání scénáře v sekundách. Je přepočítána automaticky dle zvolených testů.

Přidání jednotlivých testů do scénáře

Po klepnutí na tlačítko "Add Test" se zobrazí rozhraní pro přidání testu do scénáře. Pro každý test ve scénáři lze nastavit následující parametry:


- Name jméno testu, vybírá se ze seznamu vytvořených testů, viz popis v kapitole 3.5.2.
- Source Host měřicí zařízení zdroj testovacího toku.
- Target Host měřicí zařízení cíl testovacího toku.
- Start Time definice startu testu v sekundách od spuštění scénáře.
- Duration délka trvání celého testu v sekundách. Vložená hodnota přepisuje hodnotu vloženou přímo do testu, viz položka "Duration" v konfiguračním rozhraní (kapitola 3.5.2).
- Repeat opakování testu v případě jeho přerušení. Pokud je zvolena hodnota "Yes", zobrazí se další položky:
 - Overlap vzájemný překryv dvou sousedních testů (jednotka [%]).
 - Test Duration délka trvání dílčího testu (jednotka [s]). Doporučuje se mít hodnotu délky trvání dílčího testu shodnou s délkou testu zadanou v jeho definici (viz přidání nového testu v kapitole 3.5.2).

Sictus Colection	Choose a test		Schinduloti sching	
Create a New Scenar	Name	Туре	Duration	
Name a sea a	NGA SB small 100kbps bath	NGA Basic	300	
Description	TCP 3x Cubic downstream Source Host FTW: 214	n Iperf3 TCP	60	
	Terget Host FTW-214 Start Time g Wilen should the test t	v	of the scenario)	
Test Name Stor	Duration 50 How long should the to Repeat Yes 👻	est be executed loverrises the default	(au e)	
Add Tess	Should the fast be rep Overlap 25 % • Should the fast be rep:	eated test overlaa?		
	Test Duration g How long should every	single test las?		
Compare the fact levels (a set of the set o	Append selected test Cane	loc (100		

Obrázek 3.22: Rozhraní pro přidání testu do scénáře.

Test s opakovaným generováním dílčích testovacích datových toků a případně i s jejich volitelným překryvem, je zaveden z důvodu minimalizace možnosti nedokončení testu (tj. skončení bez výsledků), při přerušení datového spojení (výpadek signálu mobilní sítě nebo přerušení TCP streamu na neakceptovatelnou dobu). Díky periodickému opakování testu dojde ke ztrátě výsledků v menší míře. Situaci znázorňují následující obrázky.

V případě přerušení datového spojení právě v oblasti překryvu, však dojde ke ztrátě měřicích výsledků za dobu, rovnající se dvou násobku trvání dílčího testu. Překrývání dvou dílčích testů



se proto doporučuje využívat obezřetně, například po dobu náběhu - ustálení parametrů - TCP streamu u nového testu. V závislosti na nastavení parametrů protokolu TCP (velikost TCP okna, Congestion Algorithm) může dojít, v době překryvu dvou testů, ke změření odlišných přenosových parametrů komunikačního okruhu, oproti parametrům v ustáleném stavu.

Vhodnější se proto jeví využití opakování dílčích testů s nulovým překryvem po celkový čas trvání testu ve scénáři.



Obrázek 3.23: Obvyklý test bez opakování – v případě problému zcela bez výsledků.



Obrázek 3.24: Test s opakováním bez překryvu – výsledky nejsou v k dispozici v časovém intervalu T = "*Test Duration*".

V případě, že je do scénáře přidáván test využívající testovací aplikací **Wi-Fi Scanning**, je nutné zadat hodnoty parametrů:

• Name – jméno testu, vybírá se ze seznamu vytvořených testů, viz popis v kapitole 3.5.2.



- Source Host měřicí zařízení zdroj testovacího toku.
- Duration délka trvání celého testu v sekundách. Vložená hodnota přepisuje hodnotu vloženou přímo do testu, viz položka "Duration" v konfiguračním rozhraní (kapitola 3.5.2).
- Overlap vzájemný překryv dvou sousedních testů (jednotka [%]).
- Test Duration délka trvání dílčího testu (jednotka [s]). Doporučuje se mít hodnotu délky trvání dílčího testu shodnou s délkou testu zadanou v jeho definici (viz přidání nového testu v kapitole 3.5.2).



Obrázek 3.25: Test s opakováním a překryvem – minimalizace intervalu bez výsledků.

4. Nastavení

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

Špatně provedené nastavení může ovlivnit měření případně může vést ke znefunkčnění celého zařízení.

4.1 Webové konfigurační rozhraní

Webové konfigurační rozhraní je dostupné z hlavní obrazovky pomocí tlačítka Administration viz obrázek 4.1.

Ve webovém konfiguračním režimu lze provádět řadu činnosti:

- Konfigurace a správa sítě:
 - Konfigurace síťových rozhraní (Ethernet, Mobile, Wi-Fi).
 - Konfigurace směrovacích tabulek.
- Konfigurace systémových funkcí:
 - Nastavení času a jeho synchronizace.
 - Změna hesel a přístupových klíčů.
- Konfigurace funkcí F-Tester® OS.
- Dohled nad systémovými prostředky a logy.

Přihlášení do administrátorského rozhraní je popsáno v kapitole 4.3.1.



Tester 10GE		Server 10G		
Uplink	Downlink			
3.9 kbps	5.1 kbps	Uplink	Downlink	
3.7 pps	8.8 pps	6.4 kbps	8.0 kbps	
🖨 Free	15.4 GB of 15.4 GB	5.7 pps	15.7 pps	
Updated at	2022-03-01 09:47:28	🚍 Free	9.7 GB of 10.5 GB	
		Updated at	2022-03-01 09:47:28	

Obrázek 4.1: Tlačítko Administration vpravo dole, pro přepnutí grafického rozhraní do administrátorského režimu.



4.2 Konfigurace z příkazové řádky



Obrázek 4.2: Ukázka okna terminálu připojeného přes protokol SSH.



4.3 Výchozí přístupy a hesla

4.3.1 Webové rozhraní

Přístupové údaje k webovému rozhraní:

- Rozhraní: MGMT
- Protokol: http
- TCP Port: 80
- Konfigurační IP adresa: 172.16.1.1/24
- Uživatelské jméno: root
- Přístupové heslo: <ID zařízení>

Authorization Re Please enter your username and	quired password.				
Username	root				
Password					
				Login	Reset

Obrázek 4.3: Přihlašovací obrazovka konfiguračního rozhraní zařízení.



4.3.2 SSH

Přístupové údaje k SSH rozhraní:

- Rozhraní: MGMT
- Protokol: ssh
- TCP Port: 16627
- Konfigurační IP adresa: 172.16.1.1/24
- Uživatelské jméno: root
- Přístupové heslo: <ID zařízení>

4.3.3 Terminál

Terminálový přístup je dostupný u následujících HW konfigurací:

- 1GE
- 5G

Konfigurace terminálového rozhraní:

- Rozhraní: RS232
- Protokol: terminál kompatibilní s vt100
- Rychlost: 115200 bps
- Počet bitů: 8
- Počet stop bitů: 1
- HW řízení toku: není
- SW řízení toku: není
- Uživatelské jméno: root
- Přístupové heslo: <ID zařízení>



5. Podpora

5.1 Důležité kontakty

V případě obchodních a marketingových dotazů se prosím obraťte na:

- Jméno: Josef Beran
- Email: Josef.Beran@profiber.eu
- Telefon: +420 733 532 226



V případě technických problémů či dotazů se prosím obraťte na:

- Web: https://f-tester.fel.cvut.cz
- Email: f-tester@fel.cvut.cz





5.2 Informace o systému

V zařízení lze vyvolat přehledovou obrazovku s informacemi o verzi systému a verzích jednotlivých instalovaných modulů. Na stránce jsou rovněž uvedeny základní informace o vytížení zařízení F-Tester[®]. Obrazovka se skrývá pod odkazem uvedeným v zápatí všech stránek viz obrázek 5.1.

📾 Free of	📾 Free 9.7 GB of 10.5 GB
Updated at 2022-02-25 12:04:40	Updated at 2022-02-25 12:04:47
Copyright © 2022 Czech Technical University in Prague, FEE, Depar F-Tester® OS C Device ID: 1443253 f-tester.fel.cvut.cz	rtment of Telecommunication Engineering 2 C f-tester@fel.cvut.cz 🖻

Obrázek 5.1: Ukázka odkazu pro zobrazení přehledové tabulky instalovaných aplikací a modulů.

6)	FTWireless-5817D4	Start Scenario	Results Configuration			00 Settings
			F-Tester® Version		0	
			openwrt_board	x86/64		
			openwrt_arch	x86_64		
		Sta	openwrt_taints	no-all	S	
			openwrt_device_manufacturer	FEE_CTU_in_Prague		
			openwrt_device_manufacturer_url	https://www.fel.cvut.cz		
			openwrt_device_product	Wireless		
			openwrt_device_revision	v0		
		CTION STATUS	openwrt_release	F-Tester_OS_21.02- SNAPSHOT_Wireless		
		onnected	kernel	5.4.179		
		CE STATUS	Packages			
		6.1 GB of 125.5 GE	device-logger	2021111501-4		
			flowping-fte	2.8.7-FTE-2	2	
			flowtester_ctl	2022011701-8		
			ftester-env	2022021801-28		
			ftester-wireless	2022021801-28		

Obrázek 5.2: Ukázka tabulky se zobrazením informací o verzi systému a instalovaných modulech.





6. Historie verzí

Verze	Datum uvolnění	Popis
3.0	28.2.2022	Kompletně přepracovaný manuál. Sloučené GUI pro
		všechna zařízení
3.1	21.3.2022	Doplněny nové položky v CSV výstupu. Úprava obrázků
		a schémat.
3.2	22.3.2022	Doplněna kapitola 2.3.4 - SIM sloty, revize textu.
3.5	18.10.2023	Přidána kapitola 2.4.4, kompletní revize textu.
3.6	13.3.2024	Revize kapitol 2.3, 2.4

Tabulka 6.1: Přehled jednotlivých změn v dokumentu.



7. Další zdroje

[1] F-Tester[®] Developer Team @2023, F-Tester[®] Server - Instalační a provozní příručka. Katedra telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. https://f-tester.fel.cvut.cz.

